



- RU • Машинка для стрижки волос
- HR • Шишак за kosu
- LT • Plaukų kirpimo mašinėlė
- GR • Κορευτική μαλλιών

Машинка для стрижки волос
Важные указания по технике безопасности

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Общие предупреждения

- Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей либo с недостаточным опытом и знаниями, могут пользоваться данным электроприбором при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность.
- Дети не должны играть с электроприбором. Чистку и уход в доступном пользователю объеме не должны выполнять дети без присмотра.

Электробезопасность

• Не тяните за кабель питания для изъятия вилки сетевого адаптера из розетки сл. сети. Это может привести к повреждению сетевого адаптера или розетки сл. сети. Чтобы отсоединить сетевой адаптер, потяните за вилку. Не кладите кабель сетевого адаптера на острые предметы. Следите за тем, чтобы кабель питания не висел через край стола и не касался горячей поверхности.

Предупреждение: Машинка для стрижки волос должна использоваться только с оригинальным сетевым адаптером, входящим в комплект. Чтобы избежать опасной ситуации, никогда не используйте адаптеры другого типа.

- Никогда не используйте в других целях профессиональный, прилагающийся к этой машинке для стрижки волос.
- Храните адаптер и кабель питания в сухом месте.
- Не намазывайте кабель питания адаптера жиром или маслом.
- Если кабель сетевого адаптера поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным техником или аналогичным квалифицированным лицом для предотвращения возникновения опасной ситуации.
- Не подключайте кабель питания адаптера к розетке и не вытаскивайте его из розетки мокрыми руками.
- После подключения сетевого адаптера к розетке сл. сети убедитесь, что напряжение, указанное на его заводской табличке, соответствует напряжению в розетке, к которой вы его хотите подключить. Не используйте удлинительный кабель.
- Храните, заряжайте и используйте машинку для стрижки волос при температуре окружающей среды от 15 до 35 °C. Не заряжайте машинку дольше, чем необходимо для полной зарядки. После завершения зарядки отключите ее от розетки.
- Не подвергайте машинку воздействию температур, превышающих 50 °C. Иначе может быть поврежден встроенный аккумулятор.
- У машинки есть встроенный аккумулятор, рассчитанный на длительный срок службы, который можно извлекать только в профессиональной мастерской. Никогда не пытайтесь самостоятельно разобрать машинку.

Предупреждение: Ни в коем случае не разбирайте машинку, чтобы вынуть из нее аккумулятор. Не вытаскивайте в машинке короткое замыкание и не бросайте ее в огонь. В случае неправильного обращения возникает опасность утечки токсичных веществ, пожара или взрыва.

- Не заряжайте, не используйте, не храните и не оставляйте машинку для стрижки волос в ванной комнате или там, где она может упасть в ванну, раковину или другую емкость с водой.
- Если машинку для стрижки волос упадет в воду, ни в коем случае не прикасайтесь к ней; немедленно отключите адаптер от розетки. Ни в коем случае не используйте машинку или адаптер, упавшие в воду. Обратитесь с ним в авторизованный сервисный центр для проверки.

Предупреждение: Не пользуйтесь машинкой для стрижки волос в ванне или душе. Не мойте ее под струей воды из крана, не опрыскивайте ее водой или другой жидкостью и не погружайте в воду или другие жидкости.

Безопасность использования

- Эта машинка для стрижки волос предназначена только для домашнего использования и служит для стрижки человеческих волос и бороды. Тренинг не предназначен для использования в коммерческих целях или для стрижки шерсти животных.
- Применяйте машинку только на сухие и чистые волосы или бороду. Не используйте ее для мокрых или только что вымытых волос или бороды, на которые нанесена пена для бритья, гель и тл.
- Используйте машинку для стрижки волос и отдельные насадки-гребни в соответствии с указаниями, приведенными в настоящем руководстве по эксплуатации.
- Используйте только оригинальные принадлежности, входящие в комплект этой машинки для стрижки волос.
- Машинка для стрижки волос и ее адаптер предназначены только для использования в помещении. Не используйте ее на открытом воздухе.
- Не используйте машинку для стрижки волос с помехами; где применяются аэрозольные распылители или кислород.
- Не подвергайте машинку для стрижки волос и ее принадлежности воздействию погодных условий, экстремальных температур, прямых солнечных лучей, чрезмерной влажности или слишком пыльной среды.
- Не расплачивайте машинку для стрижки волос и ее принадлежности вблизи батарей отопления, открытого огня и других источников тепла.

Предупреждение: Содержите машинку для стрижки волос в сухом состоянии.

- Каждый раз перед использованием убедитесь, что блок лезвий и насадки-гребни не повреждены. Никогда не используйте машинку для стрижки волос с поврежденным блоком лезвий или насадкой-гребнем.
- В процессе использования или во время зарядки машинка может нагреваться. Это абсолютно нормальное явление.
- Держите триммер на безопасном расстоянии от глаз.
- Всегда выключайте машинку и отсоединяйте ее от электрической розетки, когда перестаете ее использовать или оставляете без присмотра, а также перед прикреплением, снятием и заменой насадок-гребней, чистой, техническим обслуживанием или хранением. Машинку для стрижки волос и ее сетевой адаптер храните в сухой среде.
- Содержите машинку для стрижки волос в чистоте. Проводите чистку и техническое обслуживание согласно указаниям, приведенным в главе «Чистка и уход».
- Используйте масло для смазки лезвий в соответствии с инструкцией, приведенной в это руководство и держите его в недоступном для детей месте. Держите масло на безопасном расстоянии от глаз и вдаль от источника тепла.
- Не выполняйте никакого другого технического обслуживания машинки для

стрижки волос, за исключением чистки отдельных деталей, описанной в разделе «Чистка и уход».

- Ни в коем случае не используйте машинку или адаптер, поврежденные каким-либо образом.
- Не используйте машинку, если она упала на пол, погрузилась в воду, не работает надлежащим образом или как-то повреждена.
- У избежание опасных ситуаций не ремонтируйте машинку для стрижки волос: либо ее при необходимости самостоятельно и не вносите в нее какие-либо изменения. По поводу любого ремонта обращайтесь в профессиональную мастерскую. Самостоятельное вмешательство в прибор может привести к аннулированию гарантийных обязательств.

LT Plaukų kirpimo mašinėlė
Svarbios saugos taisyklės

ATIDZIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Bendrieji perspėjimai**
 - Ši prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinius, jutiminiui arba protiniui negaliui arba neturintiems patirties naudotis šiuo prietaisu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktoriaus, kuris saugiai naudoti šį prietaisą, išsupranta centro asmuo ir pavojaus.
 - Vaikai neturėtų žaisti su šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama vaikyti ir technikai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atstakings suaugęs asmuo.
- Elektrinis saugumas**
 - Neatjunkite maitinimo adapterio nuo maitinimo lizdo, traukdami už maitinimo laido. Taip galite sugadinti maitinimo adapterį arba lizdą. Atjunkite maitinimo adapterio nuo maitinimo lizdo, traukdami už maitinimo laido kištuko.
 - Nėdikite maitinimo adapterio laido ant aštrių daiktų. Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliesių su įkaitusiu paviršiumi.

Dėmesio! Plaukų kirpimo mašinėlė galima naudoti tik su originaliu maitinimo adapteriu. Niekumet nenaudokite skirtingo tipo maitinimo adapterio, kad išvengtumėte pavojingos situacijos.

- Su šia plaukų kirpimo mašinėlė pateikto maitinimo adapterio niekuomet nenaudokite jokiems kitems tikslams.
- Saugokite maitinimo adapterį ir jo maitinimo laidą nuo drėgmės.
- Nevynikite maitinimo adapterio laido ant plaukų kirpimo mašinėles rankenos.
- Jei maitinimo adapterio laidas būtų pažeistas, jį privalo pakeisti gamintojas, jo techninė priežiūra, centro atstovas arba panašios kvalifikacijos meistras, kad būtų išvengta pavojaus.
- Maitinimo adapterio neįjunkite prie arba nuo maitinimo lizdo šlapiomis rankomis.
- Prieš jungdami maitinimo adapterį prie maitinimo lizdo, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su elektros lizdo, prie kurio jį norite prijungti, įtampa. Nenaudokite ilginamojo laido.
- Plaukų kirpimo mašinėlė įkraukite, naudokite ir laikykite 15–35 °C temperatūros aplinkoje. Neikraukite plaukų kirpimo mašinėles ilgiau, nei tai būtina. Kai tik ji bus įkrauta, atjunkite ją nuo elektros lizdo.
- Saugokite mašinėlę ir jos dalis nuo aukštesnės nei 50 °C temperatūros. Antraip, gali būti pažeistas integruotas akumuliatorius.
- Plaukų kirpimo mašinėlė integruotas tuoj veikimo akumuliatorius, kurį iš plaukų kirpimo mašinėles galima išimti tik profesionalų techninės priežiūros centrą. Niekada nebandykite jo išimti iš plaukų kirpimo mašinėles patys.

Išspėjimas! Niekada nebandykite išimti plaukų kirpimo mašinėles siekdami išimti akumuliatorių. Niekada neturpinkite plaukų kirpimo mašinėles grandines ir neįmeskite jos į liepsną. Dėl netinkamo naudojimo gresia toksinių medžiagų išsiskyrimo arba gaisro ar sprogimo pavojus.

- Nelaikykite, neįkraukite arba kitaip nenaudokite plaukų kirpimo mašinėles ir nepalikite jos vonioje arba vietoje, kuriose ji gali būti įkišti į vandeni, kriauklę arba kitas vandens prietaisus taip, kad būtų užblokuoti lizdai.
- Jei plaukų kirpimo mašinėlė įkristų į vandeni, jokiais būdais nebandykite jos ištraukti – vietoj to tuoj pat atjunkite maitinimo adapterį nuo elektros lizdo. Niekada nenaudokite plaukų kirpimo mašinėles arba maitinimo adapterio, kurie buvo įmesti į vandeni. Atiduokite jį į įgaliotą techninės priežiūros centrą, kad jis būtų patikrintas.

Išspėjimas! Nenaudokite plaukų kirpimo mašinėles vonioje arba duše. Neplaukite jos po tekančiu vandeniu, nepurkškite jos ant vandens ar kito skysčio, nedirinkite jos į vandeni ar kitą šlapią.

Saugumas naudojant

- Ši plaukų kirpimo mašinėlė skirta naudoti tik namuose ir ja galima kirpti tik žmonių plaukus, barzdą, taip pat nosies ir ausyse augančius plaukai. Plaukų kirpimo mašinėlė nėra skirta komercijai ir naudoti ir gyvūnų kailiams kirpti.
- Plaukų kirpimo mašinėlė kirpikite tik sausus švelnus galvos plaukus, barzdą arba nosies ir ausyse augančius plaukus. Neįkirpkite į šlapią arba ką išplautą barzos plaukų, taip pat skutisiumi putomis, žele ar pan. priemonė padengtų galvos plaukų.
- Plaukų kirpimo mašinėlė ir atskirus šukų antgalius naudokite tik pagal šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus.
- Naudokite tik su plaukų kirpimo mašinėlė pateiktus originalius priedus.
- Naudokite plaukų kirpimo mašinėlę ir jos maitinimo adapterį tik patalpose. Neįsinaudokite ja lauke.
- Nesinaudokite plaukų kirpimo mašinėlė patalpose, kai jose naudojami aerozoliniai pūrsikiliai arba kur tiekiamas deguonis.
- Saugokite plaukų kirpimo mašinėlę ir jos antgalius nuo lauko oro sūdry, labai aukštos arba žemos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių, per didelės drėgmės, nenaudokite jos ten, kur yra labai daug dulkių.
- Nėdikite plaukų kirpimo mašinėles ir jos antgalių prie šildytuvų, atviro liepsnos ar kitų šilumos šaltinių.

Išspėjimas! Laikykite plaukų kirpimo mašinėlę sausose vietose.

- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite kirpimo bloką ir šukų antgalius, ar jie neapadinti. Niekada nesinaudokite plaukų kirpimo mašinėlė, jei kirpimo blokas arba šukų antgaliai yra apgadinti.
- Naujinimo į įkrovimo metu plaukų kirpimo mašinėlė gali įkalti. Tai yra normalu.
- Veikiančią plaukų kirpimo mašinėlę laikykite pakankamu atstumu nuo akių.
- Kai plaukų kirpimo mašinėles nenaudojate, paliekate ją be priežiūros, prieš uždedami, nuimdami ir keisdami šukų antgalius arba valydami, atlikdami techninį jos priežiūrą ar padedami laikyti, visuomet išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo maitinimo lizdo. Laikykite plaukų kirpimo mašinėlę ir jos maitinimo adapterio saugiose aplinkoje.
- Plaukų kirpimo mašinėlė visada privalo būti švari. Valykite ir atlikite priežiūrą pagal naudojimo, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Kirpimo geležies sutrumpo alyvą naudokite tik pagal šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus ir laikykite vaikams nepasiekiamose vietose. Alyvą laikykite saugiu atstumu nuo akių ir karščio šaltinių.
- Neatlikite jokios kitos techninės plaukų kirpimo mašinėles priežiūros nei jos atskirda dalį valymas, kaip aprašyta skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“.
- Niekada nenaudokite sugadintus plaukų kirpimo mašinėles arba maitinimo adapterio.
- Nenaudokite plaukų kirpimo mašinėles, jei jį nukrito ant grindų, buvo panardinta į vandeni, neveikia tinkamai arba yra kitaip pažeista.
- Norėdami išvengti pavojaus, netaisykite plaukų kirpimo mašinėles arba kokio nors jos priedų patys ir niekaip nekieskite jos konstrukcijas. Dėl bet kokio remonto kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą. Jei produktą taisyte patys, galite netekti įstatymais nustatytos viešos įžalos dėl netinkamo veikimo atlyginimą arba gali būti anuliuota kokybės garantija.

HR Šišak za kosu
Važne sigurnosne upute

PAŽLIVJO PROČITAJTE I SPREMITA ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Opća uporenje

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti uređaj na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Elektrina sigurnost

- Nemojte iskačpati adapter napajanja iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetiti adapter napajanja ili električnu utičnicu.
- Nemojte iskačpati adapter iz utičnice povlačenjem utičak.
- Nemojte stavljati kabel adaptera napajanja preko oštrih predmeta. Pazite da električni kabel ne vidi preko ruba stola i da ne dodiruje zagrijanu površinu.

Pažnja: Šišak za kosu se mora koristiti samo s originalnim adapterom napajanja koji je isporučen uz njega. Da biste izbjegli opasnu situaciju, nikada nemojte koristiti drugi vrstu adaptera napajanja.

- Nikada nemojte koristiti adapter napajanja isporučen uz ovaj šišak za kosu ni za koje druge svrhe.
- Adapter napajanja i kabel napajanja moraju ostati suhi.

- Nemojte namatati kabel adaptera napajanja oko drške šišaka za kosu.
- Ako se električni kabel adaptera ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni centar ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije.
- Nemojte ukapčati niti iskačpati kabel adaptera napajanja iz električne utičnice ako imate mokre ruke.
- Prije ukapčanja adaptera u električnu utičnicu provjerite odgovori li nazivni napori na naprjevaji za zrcjelifikacija naporu električne utičnice u koju ga želite ukapčati. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Čuvajte, punite i koristite šišak za kosu na okolnoj temperaturi od 15 do 35 °C. Nemojte puniti šišak za kosu dulje nego što je potrebno da se napuni do kraja. Kada se napuni, iskačajte ga iz električne utičnice.
- Nemojte izdajati šišak za kosu temperaturama iznad 50 °C. Inače se ugrađena baterija može oštetiti.
- Šišak za kosu je opremljen ugrađenom dugotrajnom baterijom koja se može izvaditi iz šišaka za kosu samo u profesionalnom servisnom centru. Nemojte pokušavati sami ukloniti iz šišaka za kosu.

Uporenje: Nikada nemojte rastavljati šišak za kosu da biste izvadili bateriju. Nikada nemojte dovesti šišak za kosu u kratki spoj ili ga baciti u vatra. Nepravilna uporaba stvara rizik od ispuštanja toksičnih tvari ili nastanka požara ili eksplozija.

- Nemojte puniti, koristiti, odlagati ili čuvati šišak za kosu u kućama ili na mjestima gdje može pasti u kudu, sudoper ili druge posude napunjene vodom.
- U slučaju da šišak za kosu padne u vodu, ni slučajno nemojte pogežnuti za njim, nego umjesto toga odmah iskačajte adapter napajanja iz električne utičnice. Nikada nemojte koristiti šišak za kosu ili adapter napajanja koji je bio uronjen u vodu. Predajte ga ovlaštenom servisnom centru na pregled.

Uporenje: Nemojte koristiti šišak za kosu u kadi ili pod tušem. Nemojte ga čistiti pod slavinom, prskati vodom ili bilo kojom drugom tekućinom niti ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

Sigurnost tijekom upotrebe

- Ovaj šišak za kosu je namijenjen samo za kućnu upotrebu i dizajniran je za rezanje ljudske kosu, brade i dlaka u nosu i ušima. Ovaj šišak za kosu nije namijenjen za komercijalne namjene ili za šišanje životinjskog krzna.
- Koristite šišak za kosu samo na suhoj i čistoj kosu, bradi ili dlakama u nosu ili ušima. Nemojte ga koristiti na mokroj ili upravo opranoj kosi ili na bradi na koju je nanášena pjena za brijanje ili gel, itd.
- Koristite šišak za kosu i pojedinačne nastavke za češljanje u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku.
- Koristite samo originalni pribor koji je priložen uz ovaj šišak za kosu.
- Ovaj šišak za kosu i adapter napajanja se mora koristiti samo u zatvorenom prostoru. Nemojte ga koristiti na otvorenom.
- Nemojte koristiti šišak za kosu u prostorijama gdje se koriste aerosolni sprejevi ili gdje se daje kisik.
- Nemojte izdajati šišak za kosu i dodatni pribor učinku okoliša na otvorenom, ekstremnim temperaturama, izravnom sunčevom svjetlu, pretjeranoj vlazi ili pretjerano prašnjavim okruženjima.
- Nemojte stavljati šišak za kosu u uključujući dodatni pribor blizu grijača, otvorenog plamena ili drugih izvora topline.

Uporenje: Održavajte šišak za kosu suhim.

- Prije svake upotrebe provjerite ima li oštećenja na reznoj jedinici nastavcima sa češljem. Nikada nemojte koristiti šišak za kosu s oštećenom reznom jedinicom ili nastavkom sa češljem.
- Šišak za kosu se može zagrijati tijekom upotrebe ili punjenja. To je potpuno normalna pojava.
- Držite šišak za kosu na sigurnoj udaljenosti od očiju.
- Uvijek isključite šišak za kosu i iskačajte ga iz električne utičnice ako ga ne koristite, ako ga postavljate bez nadzora te prije pričvršćivanja, skidanja ili zamjene nastavaka sa češljem te prije čišćenja, održavanja ili pohrane. Čuvajte šišak za kosu i adapter napajanja na suhom mjestu.
- Održavajte šišak za kosu čistim. Obavljajte čišćenje i održavanje prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Kada ulje za podmazivanje rezne oštrice samo u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku i držite ga izvan doseg a djece. Držite ulje na sigurnoj udaljenosti od očiju i izvora toplote.
- Nemojte obavljati nikakvo drugo održavanje na šišaku za kosu i osim čišćenja pojedinih dijelova šišaka kako je opisano u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Nikada nemojte koristiti šišak za kosu ili adapter napajanja koji je bio na bilo koji način oštećen.
- Nemojte koristiti šišak za kosu ako je pao na pod, ako je bio uronjen u vodu, ako ne radi pravilno ili ako je na bilo koji drugi način oštećen.
- Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti nepravilno koristiti šišak za kosu ili dodatni pribor na bilo koji način. Preporučite sve popravke ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim djanjem u proizvod riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

GR Κορευτική μαλλιών
Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΤΕ ΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Γενικές προειδοποιήσεις

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από πλεονα άτομα, μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της συσκευής με ασφαλεία και κατανοούν τους δυνατικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθορισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Ηλεκτρολογική ασφάλεια

- Μην αποσυνδέετε τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα τροφοδοσίας του καλωδίου τροφοδ. Μπορεί να υποστεί ζημιά ο προσαρμογέας ρεύματος ή η πρίζα. Αποσυνδέετε τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα τροφοδοσίας το φως.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο του προσαρμογέα ρεύματος πάνω σε αιχμηρά αντικείμενα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται από την άκρη τραπεζιού και ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καύσιμη επιφάνεια.

Προσοχή: Δεν επιτρέπεται η χρήση της κορευτικής μηχανής με άλλον προσαρμογέα ρεύματος πέρα από αυτόν που τη συνοδεύει αρχικά. Για να είναι διασφαλισμένη η εύνοια, μην χρησιμοποιείτε ποτέ προσαρμογέα ρεύματος διαφορετικού τύπου.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον προσαρμογέα ρεύματος που παρέχεται με αυτήν την κορευτική μηχανή για άλλους σκοπούς.
- Να διατηρείτε τον προσαρμογέα ρεύματος και το καλώδιο του στεγνό.
- Μην πλησιάζετε το καλώδιο ρεύματος του προσαρμογέα ρεύματος από τη λαβή της κορευτικής μηχανής.
- Εάν το καλώδιο του προσαρμογέα ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό σέρβις ή κάποιο άτομο με παρόμοια εξειδίκευση ή να αποφευχθούν εντελώς οι καταστάσεις.
- Μην συνδέετε και αποσυνδέετε με βρεγμένα χέρια το καλώδιο του προσαρμογέα ρεύματος σε πρίζα.
- Προτού συνδέσετε τον προσαρμογέα ρεύματος στην πρίζα, ελέγξτε εάν η τάση του ρεύματος στην πρίζα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας στην οποία θέλετε να συνδέσετε. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο τροφοδ. Φυλάξτε, φορτίστε και χρησιμοποιήστε την κορευτική μηχανή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 15 έως 35 °C. Μην φορτίστε την κορευτική μηχανή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο χρειάζεται για να φορτιστεί πλήρως. Όταν φορτίσει, αποσυνδέστε τη από την πρίζα.
- Μην εκθέσετε την κορευτική μηχανή σε θερμοκρασίες πάνω από 50 °C. Σε αντίθετη περίπτωση, η ενσωματωμένη μπαταρία μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η κορευτική μηχανή είναι εφοδιασμένη με ενσωματωμένη μπαταρία μακράς διάρκειας, η οποία μπορεί να αφαιρεθεί από την κορευτική μηχανή μόνο σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις. Μην επιχειρήσετε ποτέ να την αφαιρέσετε από την κορευτική μηχανή μόνοι σας.

Προειδοποίηση: Ποτέ μην αποσυρμαρολογείτε την κορευτική μηχανή για να αφαιρέσετε τη μπαταρία. Ποτέ μην βρουκαυκλώσετε την κορευτική μηχανή και ποτέ μην τη ρίχνετε στη φωτιά. Η λανθασμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει στην απειθαδεύση των ανθρωπίνων ή σε πρόκληση φωτιάς ή έκρηξης.

- Μην φορτίζετε, χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε την κορευτική μηχανή ή την στην αφήνετε σε μπόνο ή σε σημεία από όπου θα μπορούσε να πέσει μέσα σε πανέριε, ντιππέρα ή άλλα δοχεία με νερό.
- Εάν η κορευτική μηχανή πέσει σε νερό, μην την πάσετε σε κάποια περίπτωση, αλλά αποσυνδέετε αμέσως τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κορευτική μηχανή ή προσαρμογέα ισχύος που έχουν υποστεί βλάβη. Παραδώστε τη σε ένα εξειδικευμένο κέντρο σέρβις για έλεγχο.

Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε την κορευτική μαλλιών στο μπάνιο ή το ντους. Μην καθορίζετε κτύ από τρεχούμενο νερό βρούσε ή από την ψεκάζετε με νερό ή άλλα υγρά και μην τη βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.

Ασφάλεια κατά τη χρήση

- Αυτή η κορευτική μηχανή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και έχει σχεδιαστεί για το κόψιμο ανθρώπινων μαλλιών, γενιών και τριχών μύτες και τα αυτιά. Η κορευτική μηχανή δεν προορίζεται για επαγγελματικούς σκοπούς ή για τριμάρισμα τριχώματος ζώων.
- Χρησιμοποιείτε την κορευτική μηχανή μόνο σε στεγνά, καθαρά μαλλιά, γένια ή τριχες μύτες και αυτιά. Μην τη χρησιμοποιείτε σε βρεγμένα ή φρεσκοπλυμένα μαλλιά ή γένια, όπου είναι τοποθεσία αερό ή γέλ δερματίτας κ.λπ.
- Χρησιμοποιείτε την κορευτική μηχανή και τις μεμονωμένες κεφαλές χτένας σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν χειρίδιο χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα αρχικά αξεσουάρ που παρέχονται με την κορευτική μηχανή.
- Η κορευτική μηχανή και ο προσαρμογέας ρεύματος πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Να μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε την κορευτική μηχανή σε χώρους, στους οποίους χρησιμοποιούνται σπρέι αερολατιών ή χρωματικά οξυγόνα.
- Μην εκθέετε την κορευτική μηχανή και τα αξεσουάρ της σε εξωτερικό περιβάλλον, ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ήλιο φως, υπερβολική υγρασία ή πολύ κοινόαυμους χώρους.
- Μην τοποθετείτε την κορευτική μηχανή και τα αξεσουάρ της κοντά σε καλοθερμ, ανοιχτές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας.

Προειδοποίηση: Διατηρείτε την κορευτική μηχανή στεγνή.

- Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε τη μονάδα κοπής και τις κεφαλές χτένας για ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μια κορευτική μαλλιών με καταστραμμένη μονάδα κοπής ή κεφαλή χτένας.
- Η κορευτική μηχανή μπορεί να ζεσταθεί κατά τη χρήση ή κατά τη φόρτιση. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.
- Κρατείτε την κορευτική μηχανή σε απόσταση ασφαλείας από τα μάτια.
- Ανεπισημαίνεται και αποσυνδέεται πάντα την κορευτική μηχανή από τον προσαρμογέα ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν από την τοποθέτηση, την αφαίρεση ή την αντικατάσταση των κεφαλών χτένας, καθώς και πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την αποθήκευση. Φυλάσστε την κορευτική μηχανή και τον προσαρμογέα ρεύματος σε στεγνό περιβάλλον.
- Διατηρείτε την κορευτική μηχανή καθαρή. Πραγματοποιείτε τον καθαρισμό και τη συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου “Καθαρισμός και συντήρηση”.
- Χρησιμοποιείτε το λάδι λίπανσης της λεπίδας κοπής μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειρίδιου χρήσης και φυλάσστε το σε σημείο που δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Φυλάσσετε το λάδι σε ασφαλή απόσταση από τα μάτια και από πηγές θερμότητας.
- Μην εκτελείτε κάποια εργασία συντήρησης στην κορευτική μηχανή πέρα από τον καθαρισμό των μεμονωμένων μερών της, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο “Καθαρισμός και συντήρηση”.
- Μην χρησιμοποιείτε κορευτική μηχανή ή προσαρμογέα ισχύος που έχουν υποστεί βλάβη.
- Μην χρησιμοποιείτε την κορευτική μηχανή εάν έχει πέσει στο πάτωμα, εάν έχει βυθιστεί σε νερό, εάν παρουσιάσει κάποια δυσλειτουργία ή εάν έχει υποστεί κάποια ζημιά.
- Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επιδιορθώνετε με κανέναν τρόπο στην κορευτική μηχανή ή τα αξεσουάρ της. Για όλες τις επισκευές επισκευώνουμε με ένα εξειδικευμένο κέντρο σέρβις. Διασφαλίζοντας οι ίδιοι οι πρώτοι διαμετρήσι οι κινδύνους να ακυρωθεί η ε. Διασφαλίζοντας οι ίδιοι της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

