

SENCOR®

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU

Prije prve upotrebe električnog sušila za cipele pažljivo pročitajte korisnički priručnik.

Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) s fizičkim ili mentalnim ograničenjima ni neiskusne osobe, osim ako su propisno obučene ili školovane za sigurno rukovanje uređajem ili ako su pod odgovarajućim nadzorom kvalificirane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.

Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.

Ako su plastične vrećice dio ambalaže, pohranite ih izvan dohvata djece. Postoji opasnost od gušenja. Pazite da se djeca ne igraju plastičnim vrećicama.

Električno sušilo za cipele namijenjeno je za upotrebu u zatvorenom prostoru temperature

1 do 35 °C. Uređaj nemojte koristiti na otvorenom prostoru.

Uređaj priključujte isključivo na utičnicu od 230 V.

Zaštite uređaj od prekomjerne vlage.

NIKAD nemojte uranjati uređaj pod vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ga prati pod tekućom vodom.

Prije sušenja preporučujemo da očistite ili operete vanjski dio cipela. Nakon pranja potpuno osušite površinu cipela. Prije postavljanja grijaćih elemenata u cipele provjerite nema li u cipelama vode. Osušite vodu koja je mogla ući u cipele tamponom ili nečim sličnim.

PAŽNJA: Nemojte koristiti ovaj uređaj uz programibilni vremenski prekidač ili bilo koji drugi sklop koji automatski uključuje i isključuje uređaj kako biste izbjegli opasnosti.

Ako uređaj ostavljate bez nadzora, uvijek ga iskopčajte iz utičnice.

ZABRANJENO JE koristiti sušilo za cipele koje je fizički oštećeno.

POPRAVKE električnog sušila može obavljati samo proizvođač, ovlašteni servis ili kvalificirana osoba.

ZAŠTITITE električno sušilo za cipele od ulaska stranih predmeta, vode i drugih tekućina u grijaće elemente.

ZABRANJENO JE koristiti zapaljive materijale za brisanje ili pranje cipela koje želite osušiti.

NE ZABORAVITE isključiti električno sušilo iz strujne mreže nakon svake upotrebe.

Ako je uređaj oštećen prepustite popravak stručnjaku ili servisu. Ako je kabel napajanja ili utikač oštećen, mora ga zamijeniti ovlašteni servisni centar ili kvalificirana osoba kako biste izbjegli moguće opasne okolnosti.

Uređaj ni u kojem slučaju nemojte pokušavati sami popraviti i nemojte na njemu raditi nikakve izmjene - opasnost od strujnog udara!

Upotreba električnog sušila za cipele

Električno sušilo za cipele namijenjeno je za sušenje različitih vrsta cipela, uključujući koturaljke i skijaške cipele. Kompaktna veličina ovog sušila omogućuje upotrebu s cipelama različitih veličina, uključujući dječje cipele.

Električno sušilo za cipele omogućuje blago i ravnomjerno sušenje mokrih cipela.

To se postiže zahvaljujući sljedećim svojstvima uređaja:

- Termoelektrični element omogućuje lagani prijelaz u način zagrijavanja uz minimalnu potrošnju električne energije
- Toplina koju otpušta termoelektrični element osigurava sušenje cipela i grijanje podstave;
- Termoelektrični element nije u izravnom kontaktu s cipelama te ne utječe na njihov vijek trajanja.

Prije sušenja preporučujemo da očistite ili operete vanjski dio cipela. Nakon pranja potpuno osušite površinu cipela. Prije postavljanja grijaćih elemenata u cipele provjerite nema li u cipelama vode. Osušite vodu koja je mogla ući u cipele tamponom ili nečim sličnim.

Umetnite grijaće elemente električnog sušila u cipele. Strana grijaćih elemenata s tehničkim podacima mora biti okrenuta prema dolje. Prilikom upotrebe električnog sušila za cipele potrebno je osigurati dovoljan protok zraka za grijaće elemente.

Sušilo za cipele priključite u utičnicu od 230 V. Radna temperatura sušila za cipele bit će postignuta za oko 20 minuta. Sušenje cipela obično traje oko 4 sata. Nakon sušenja cipela isključite električno sušilo iz utičnice i izvadite grijaće elemente iz cipela.

Održavanje i čišćenje

Nakon upotrebe obrišite grijaće elemente čistom suhom krpom.

Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje. NIKAD ne perite električno sušilo za cipele pod tekućom vodom.

Pohrana

Pohranite električno sušilo za cipele na suhom i čistom mjestu izvan dohvata djece.

Tehničke specifikacije

230 V ~ 50 Hz, 8 W

Klasa zaštite od strujnog udara: II
Razina zaštite od ulaska čvrstih predmeta i vode: IP30

Radni uvjeti (temperatura okoline) +1 do +35 °C.

Maksimalna temperatura površine električnog sušila za cipele tijekom rada: +75 °C.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA

Pakirni materijal odlažite na javnim odlagalištima.

ODLAGANJE KORIŠTENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu.

Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU propisa koji se odnose na njega.

Bez prethodne obavijesti moguće je provesti promjene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama te zadržavamo pravo na te promjene.

