

KUHINJSKA VAGA

KORISNIČKI PRIRUČNIK

HR



SENCOR®

SKS 5300

Prije korištenja pažljivo pročitajte sve upute u ovom priručniku, čak i ako ste već upoznati s korištenjem sličnih proizvoda. Ovaj proizvod koristite samo u skladu s uputama opisanima u korisničkom priručniku. Korisnički priručnik čuvajte na sigurnom mjestu radi buduće uporabe.

Spremite originalno pakovanje, materijal, jamstveni list i dokaz o kupnji- račun, barem dok traje pravo na jamstvo. Ako proizvod morate slati, zapakirajte ga u originalnu kartonsku kutiju kako biste osigurali maksimalnu zaštitu tijekom slanja ili transporta (npr. pri pomicanju ili kad je proizvod potrebno poslati na popravak).

SADRŽAJ

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE	3
UPUTE ZA KORIŠTENJE	4
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	5
ODLAGANJE ISTROŠENIH BATERIJA	5
RJEŠAVANJE PROBLEMA	5
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	5
ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA	5
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU RABLJENOG PAKIRNOG MATERIJALA	5

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

- 1) Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (kao ni djeca) s fizičkim ili mentalnim ograničenjima ni neiskusne osobe, osim ako su propisno obučene ili školovane za sigurno rukovanje uređajem, ili ako imaju odgovarajući nadzor kvalificirane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
- 2) Djecu je potrebno nadzirati kako biste bili sigurni da se ne igraju ovim uređajem.
- 3) Ni pod kojim uvjetima nemojte sami popravljati uređaj ni vršiti izmjenu na njemu. Sve popravke i podešavanja povjerite specijaliziranom poduzeću/servisu. Ako to ne učinite, jamstvo prestaje važiti.
- 4) Uređaj spremajte i koristite dalje od zapaljivih i hlapivih tekućina.
- 5) Vagu držite izvan domašaja ekstremnih temperatura izravne sunčeve svjetlosti i prekomjerne vlage. Nemojte je koristiti u prašnjavoj okolini.
- 6) Proizvod nemojte postavljati pored radijatora, otvorenog plamena ni drugih izvora topline.
- 7) Ovaj uređaj je namijenjen za uporabu u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u industrijskim okruženjima ni na otvorenom!
- 8) Proizvod nemojte koristiti za svrhe za koje nije namijenjen.
- 9) Uređaj nemojte špricati vodom ni drugom tekućinom. Uređaj nemojte uranjati u vodu ni drugu tekućinu.
- 10) Ako proizvod nećete koristiti neko određeno vrijeme, izvadite baterije. U protivnom one mogu iscuriti unutar proizvoda i prouzročiti nepopravljiva oštećenja.
- 11) U ovom proizvodu nemojte koristiti punjive baterije.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Prvo uključenje

- 1) Skinite poklopac s odjeljka za bateriju na stražnjem dijelu vage.
- 2) Skinite prozirnu izolacijsku traku koja sprječava trošenje baterije te ponovno postavite poklopac.
- 3) Postavite vagu na ravnu, suhu površinu.
- 4) Uključite vagu dodirom simbola „ON/OFF“.

Postavljanje jedinice mase

Vaša vaga je opremljena prekidačem za jedinicu mase, koji omogućuje prikazivanje različitih jedinica mase. Ako želite prebacivati jedinice, uzastopno pritisnite simbol „UNIT“ (g --> fl.oz --> oz --> ml).



Napomena:

Jedinice mase mogu se mijenjati samo ako je vaga postavljena na nulu i miruje.

Funkcija upita (TARE)

- 1) Na vagi postavite spremnik čiji sadržaj želite izvagati i pritisnite simbol „TARE“ kako bi se postavio na nulu.
- 2) Nakon nuliranja zaslona, postavite sadržaj za vaganje unutar spremnika. Vaganje sadržaja se prikazuje. Ako želite izvagati više sadržaja u istom spremniku, pritisnite ponovno simbol „TARE“ na nulu na zaslonu, a zatim možete dalje vagati. Sadržaj za vaganje postavite unutar spremnika. Ponovite postupak koliko puta želite.

**Napomena:**

- Ako vagu postavite na nulu sa spremnikom koji teži manje od 50 g, zaslon će pokazati „0 g“ i neće uračunati masu spremnika.
- Ako vagu postavite na nulu sa spremnikom koji teži više od 50 g, zaslon će pokazati „0 g“ i prikazat će se informacijski indikator „TARE“ u gornjem lijevom dijelu zaslona.

Indikator prenapunjenosti

Ako je vaga prenapunjena (maks. kapacitet 5 kg), zaslon će prikazati simbol „EEEE“.

Funkcija automatskog isključivanja

Vaša vaga je opremljena funkcijom automatskog isključivanja. Ta funkcija će vagu isključiti ako nema aktivnosti unutar 1 minute.

Ručno isključivanje vage

Vagu možete isključiti pritiskom na simbol „ON/OFF“ na 2 sekunde.

Promjena baterije

Ako zaslon pokazuje ugašenu ikonu baterije, vrijeme je za punjenje baterija.

- 1) Skinite poklopac s odjeljka za bateriju na stražnjem dijelu vage.
- 2) Izvadite staru baterije.
- 3) Umetnite dvije litijske baterije CR2032 od 3 V u odjeljak za baterije. Pazite na polaritet. Pozitivni pol uvijek mora gledati prema gore.

**Upozorenje:**

- Ako vagu nećete koristiti dulje vrijeme, uvijek je spremajte u vodoravnom položaju. Taj položaj bolje štiti osjetljive senzore koji se nalaze u postolju vage.
- Na vagi nemojte ostavljati predmete koji mogu bespotrebno udarati po senzorima.
- Jako elektromagnetsko polje može negativno utjecati na točnost vaganja. Vagu nemojte koristiti u okruženjima s jakim magnetskim poljima.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Za čišćenje vanjskih dijelova uređaja koristite mekanu tkaninu umočenu u mlaku vodu. Nemojte koristiti abrazivne tekućine za čišćenje, razrjeđivače ni otapala. Oni mogu oštetiti površinu uređaja.

ODLAGANJE ISTROŠENIH BATERIJA

Ovaj se proizvod isporučuje s jednom alkalnom baterijom. Stare baterije nemojte odlagati u kućanski otpad. Umjesto toga, koristite odgovarajuće sabirne centre za skupljanje i reciklažu.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako vaga prikazuje nasumične vrijednosti ili ako se ne isključuje automatski, potrebno ju je ponovno pokrenuti. U tom slučaju, izvadite baterije na 10 sekundi i umetnite ih natrag. Vaga će ponovno normalno raditi.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 2 × litijske baterije od 3V (CR2032)
 Maksimalna mjerljiva masa: 5000 g
 Točnost: 1 g/0,1 fl.oz/0,1 oz/1 ml
 Prebacivanje između jedinica mase: g --> fl.oz --> oz --> ml
 Dimenzije: 200 × 17 mm

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA

Pakirni materijal odlažite na javnim odlagalištima.



ODLAGANJE KORIŠTENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA

Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu. Molimo da ovaj proizvod odlažete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU propisa koji se odnose na njega.

Bez prethodne obavijesti moguće je provesti promjene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama te zadržavamo pravo na te promjene.

