



SENCOR®

SSI 1010GR

Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.

Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajuć rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

SADRŽAJ

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE	3
OPIS GLAČALA	5
PRIPREMA PRIJE GLAČANJA	5
UPOTREBA GLAČALA	5
SAVJET ZA KVALITETNO GLAČANJE	7
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	7
POHRANA	7
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	7
UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE	8
ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME	8

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovo glačalo mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti glačalo na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Nemojte dozvoliti djeci da se igraju s glačalom. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora. Ako je ukopčano u električnu utičnicu ili ako se hladi, držite glačalo i kabel napajanja izvan dosega djece mlađe od 8 godina.
- Ovo glačalo je namijenjeno samo za upotrebu na putovanju. Nije namijenjeno za standardnu upotrebu.
- Ovo glačalo je dizajnirano za upotrebu u zatvorenom kućanskom prostoru. Nemojte ga koristiti u industrijskom okruženju ili na otvorenom.
- Prije ukopčanja glačala u električnu utičnicu, provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice i je li prekidač za odabir napona na stražnjoj strani glačala podešen na napon koji odgovara električnoj utičnici.
- Ukopčajte glačalo samo u pravilno uzemljenu utičnicu.
- Glačalo se ne smije ostavljati bez nadzora dok je ukopčano u električnu utičnicu.
- Nemojte stavljati glačalo na električni ili plinski štednjak niti blizu njega ili drugih izvora topline.
- Glačalo se smije koristiti samo na stabilnoj i ravnoj površini. To također vrijedi za odlaganje glačala. Kada odlažete glačalo na stalak, provjerite da je površina na kojoj stalak stoji stabilna.
- Nemojte dodirivati glačalo mokrim ili vlažnim rukama ako je ukopčano u električnu utičnicu.
- Nikada nemojte glačati odjeću izravno na ljudskom tijelu.
- Nemojte dodirivati vruće stopalo glačala. Inače može doći do opekline.





- Uvijek iskopčajte glačalo iz električne utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, prilikom punjenja ili pražnjenja spremnika za vodu i kada završite s upotrebom. Prije iskapčanja glačala iz električne utičnice, isključite funkciju pare i okrenite gumb za regulaciju temperature na minimum.
- Nikada nemojte puniti spremnik za vodu izravno ispod slavine. Nikada nemojte dodavati ocat, sredstva protiv kamenca ili druge aditive u spremnik za vodu.
- Prije čišćenja ili drugog rukovanja glačalom, uvijek iskopčajte glačalo iz električne utičnice i pustite da se stopalo glačala ohladi.
- Da biste izbjegli moguću ozljedu električnim udarom, nemojte čistiti glačalo pod tekućom vodom niti ga prskati vodom i nemojte ga uranjati u vodu ili druge tekućine.
- Pazite da električni kabel ne dođe u dodir s vodom ili grijanom površinom.
- Iskapčajte glačalo iz utičnice laganim povlačenjem utikača na kabelu napajanja, a ne povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Ako se električni kabel ošteti, mora ga zamijeniti profesionalni ovlaštenu servis ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije. Glačalo se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Nemojte koristiti glačalo ako je palo na pod, ako ima vidljive znakove oštećenja ili ako curi.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte samo popravljati glačalo niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim diranjem u proizvod riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

OPIS GLAČALA

- A1** Kabel napajanja
opremljen je krajem koji sprječava savijanje i zaplitanje.
- A2** Sklopiva ručka sa spremnikom za vodu
- A3** Čep otvora za punjenje spremnika za vodu
- A4** Gumb za puštanje pare
- A5** Podešavanje jačine izlazenja pare
- A6** Gumb za otpuštanje blokade ručke
- A7** Prekidač za odabir napona 120 V / 240 V
- A8** Svjetlo indikatora
signalizira da se održava zadana temperatura.
- A9** Gumb za regulaciju temperature omogućuje pravilnu postavku temperature za glačanje različitih vrsta tkanine.
- A10** Keramičko stopalo

PRIPREMA PRIJE GLAČANJA


- Razvrstajte rublje prema međunarodnim simbolima na tekstilu ili prema vrsti tkanine.

SIMBOL	VRSTA TKANINE	POSTAVKE KOTAČIČA ZA REGULACIJU TEMPERATURE
	Sintetika (najlon, poliester, akril, viskoza, itd.)	• Niska temperatura
	Svila – vuna	•• Srednja temperatura
	Pamuk – lan	••• Visoka temperatura
	Tkanina koja se ne smije glačati.	

UPOTREBA GLAČALA

- Prije prve upotrebe uklonite svu ambalažu, uključujući promotivne naljepnice i etikete s glačala. Obrišite stopalo glačala **A10** lagano navlaženom krpom prije prve upotrebe i zatim obrišite suhom krpom.
- Pazite da regulator temperature **A9** bude na minimumu i da glačalo bude iskopčano iz električne utičnice.

1. PUNJENJE SPREMNIKA ZA VODU

- Prije punjenja spremnika za vodu, provjerite je li gumb za regulaciju temperature **A9** podešena na minimum i je li regulator ispuštanja pare **A5** na položaju . To će isključiti funkciju ispuštanja pare.
- Pritisnite gumb **A6** i istovremeno podignite ručku **A2** sve do kraja. Nakon podizanja ručke **A2** otpustite gumb **A6**. To će zaključati ručku **A2**.
- Odložite glačalo u vodoravni položaj i otvorite čep otvora za punjenje **A3**. Ulijte vodu u spremnik za vodu kroz otvor za punjenje. Razina vode ne smije premašiti oznaku maksimuma na spremniku za vodu.
- Nemojte puniti spremnik za vodu izravno ispod slavine. Upotrijebite posudu s grlićem za punjenje spremnika za vodu.
- Upotrijebite vodu iz slavine (niska do srednja tvrdoća vode). Preporučujemo miješanje tvrde ili vrlo tvrde vode (preko 14 °dH / 2,5 mmol/l) s destiliranom vodom u omjeru 1:1.



Pažnja:

Nikada nemojte dodavati omekšivače za vodu, parfeme ili druge aditive u vodu.

- Nakon punjenja spremnika za vodu, zatvorite čep otvora za punjenje **A3** i stavite glačalo u uspravan položaj.



2. PODEŠAVANJE PREKIDAČA ZA ODABIR NAPONA

- Prije ukapčanja glačala u električnu utičnicu, klizni prekidač **A7** mora uvijek biti postavljen na napon koji odgovara naponu u električnoj utičnici u koju želite ukopčati glačalo.

3. UKAPČANJE U ELEKTRIČNU UTIČNICU I PODEŠAVANJE GUMBA ZA REGULACIJU TEMPERATURE

- Stavite glačalo u uspravan položaj na ravnu i stabilnu površinu i ukopčajte kabel napajanja **A1** u električnu utičnicu.
- Podesite gumb za regulaciju temperature **A9** prema vrsti tkanine koju ćete glačati, pogledajte poglavlje "Priprema prije glačanja". Svjetlosni indikator **A8** će se upaliti. To signalizira da se stopalo glačala **A10** zagrijava. Čim se stopalo glačala **A10** zagrije na zadanu temperaturu, svjetlosni indikator **A8** će se ugasi. Sada možete početi s glačanjem rublja.
- Tijekom prve upotrebe možda ćete čuti tih zvuk pucketanja koji nastaje zbog širenja plastike. To je potpuno normalna pojava koja će brzo nestati.
- Tijekom glačanja, svjetlo indikatora **A8** će se povremeno uključivati i isključivati. To signalizira da se održava zadana temperatura.
- Najprije glačajte rublje koje zahtijeva najnižu temperaturu. To vam štedi vrijeme jer se stopalo glačala **A10** zagrijava brže nego što se hladi.
- Ako glačate neku tkaninu na višoj temperaturi, a zatim podesite nižu temperaturu, morate pričekati dok se stopalo glačala **A10** ne ohladi.
- Da biste spriječili oštećenje površine, nemojte pomicati stopalo glačala **A10** preko oštih ili tvrdih predmeta kao što su gumbi ili patent zatvarači.

4. FUNKCIJA ISPUŠTANJA PARE

- Funkciju stalnog ispuštanja pare možete koristiti kada je spremnik za vodu napunjen vodom. Ako želite glačati s parom, temperatura mora biti podešena u rasponu od ●● do ●●●. Pomicanjem regulatora jačine pare **A5** prema simbolu  jačina izlaženja pare se postupno povećava, i obrnuto. Ako postavite regulator jačine pare **A5** u položaj , izlaženje pare se isključuje.
- U slučaju da se funkcija ispuštanja pare uključi dok je gumb za regulaciju temperature **A9** podešen na nisku temperaturu ●, voda bi mogla kapati iz stopala glačala **A10**.



Napomena:

Glačalo neprekidno ispušta paru samo ako ga držite u vodoravnom položaju. Možete zaustaviti izlaženje pare ako okrenete glačalo uspravno.



Pažnja:

Nemojte koristiti funkciju pare za svilu i sintetiku da ne oštetite tkaninu.

5. IMPULSNO ISPUŠTANJE PARE


- Pritisnite gumb za impulsno ispuštanje pare **A4** da biste dobili jak mlaz pare koji može izravnati čak i vrlo zgužvanu tkaninu.
- Koristite impulsno ispuštanje pare samo kada je gumb za regulaciju temperature **A9** podešen na temperaturu ●●●. Da biste koristili ovu funkciju, spremnik za vodu mora biti napunjen vodom. Ako se svjetlosni indikator **A8** upali, pričekajte da se ugasi i tek tada pritisnite gumb **A4**. Pričekajte najmanje 5 sekundi prije ponovnog pritiskanja gumba **A4**.
- Funkcija impulsnog ispuštanja pare se također može koristiti za okomito glačanje, tj. kada tkanina visi na vješalicama, itd.).



Pažnja:

Nemojte koristiti funkciju impulsnog ispuštanja pare za svilu i sintetiku da ne oštetite tkaninu.


6. NA KRAJU UPOTREBE

- Kada završite s upotrebom glačala, postavite ga uspravno i pomaknite regulator za ispuštanje pare **A5** u položaj . To će isključiti funkciju ispuštanja pare. Pomaknite gumb za regulaciju temperature **A9** na minimum, iskopčajte kabel napajanja **A1** iz električne utičnice i pustite da se stopalo glačala **A10** ohladi. Kad se stopalo glačala **A10** ohladi, očistite glačalo prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje".

SAVJET ZA KVALITETNO GLAČANJE

- Ako glačate tkaninu od mješanih materijala (npr. 40 % vune i 60 % sintetskog materijala), podesite gumb za regulaciju temperature **A9** prema materijalu koji se glača na nižoj temperaturi.
- Ako ne znate sastav tkanine, odredite prikladnu postavku gumba za temperaturu **A9** tako da glačate komad tkanine s donje strane. Počnite s postavljanjem gumba za regulaciju temperature **A9** na nisku temperaturu i postupno ju povećavajte dok ne postignete idealnu temperaturu.
- Nikada nemojte glačati preko mjesta s tragovima znoja ili drugim mrljama. Visoka temperatura učvršćuje mrlju i otežava njeno uklanjanje.
- Da svila, vuna i sintetika ne bi bile sjajne nakon glačanja, glačajte ih s donje strane.
- Neke materijale je lakše glačati kad su lagano vlažni.
- Poprskajte finu tkaninu prije glačanja ili ju glačajte pod lagano vlažnom krpom za brisanje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja, pazite da regulator ispuštanja pare **A5** bude na položaju  i da gumb za regulaciju temperature **A9** bude na minimumu. Kabel napajanja **A1** mora biti iskopčan iz električne utičnice, a stopalo glačala **A10** mora biti hladno.
- Otvorite čep otvora za punjenje **A3** i zatim ispraznite spremnik za vodu nad sudoperom ili lavaboom. Ponovo zatvorite čep **A3**.
- U slučaju da je stopalo glačala **A10** ili površina glačala prljava, obrišite lagano navlaženom krpom i zatim suhom krpom.
- Za čišćenje, nemojte koristiti čeličnu vunu, otapala, abrazivna sredstva za čišćenje, itd., da biste spriječili oštećenje čišćene površine. Kada čistite, nemojte uranjati glačalo u vodu ili druge tekućine, čak ni djelomično.

POHRANA

- Čuvajte glačalo na suhom i čistom mjestu izvan dohvata djece.
- Prije pohrane preporučujemo da sklopite ručku **A2**. Da biste to učinili, pritisnite gumb **A6** i istovremeno sklopite ručku **A2**. Nakon sklapanja ručke **A2** otpustite gumb **A6**.


TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni napon / nazivni raspon napona	120 V / 220–240 V
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga	1 085 W / 915–1 085 W

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME

Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj uređaj zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.