

GLAČALO ZA KOSU

Korisnički priručnik

HR



SENCOR®

SHI 131

Prije upotrebe ovog uređaja pažljivo pročitajte korisnički priručnik, čak i ako ste već upoznati s korištenjem sličnih vrsta uređaja. Ovaj uređaj koristite samo na način opisan u ovom korisničkom priručniku. Korisnički priručnik čuvajte na sigurnom mjestu na kojem će biti lako dostupan u slučaju potrebe.

HR-1

SADRŽAJ

VAŽNA UPOZORENJA	2
UVOD	3
OPIS	4
UPUTE ZA UPOTREBU	4
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	6
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	6
ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME	6
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU RABLJENOG MATERIJALA ZA PAKIRANJE	6

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

- 1) Preporučujemo da čuvate originalnu kartonsku kutiju, ambalažu, račun i jamstvo barem tijekom trajanja razdoblja jamstva. Tijekom transporta proizvod zapakirajte koristeći samo originalni pakirni materijal.
- 2) Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (kao ni djeca) s mentalnim ili fizičkim ograničenjima ni neiskusne osobe, osim ako su propisno obučene ili školovane za sigurno rukovanje uređajem ili ako imaju odgovarajući nadzor kvalificirane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
- 3) Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
- 4) Prije uključanja uređaja uvjerite se da napon na naljepnici na uređaju odgovara naponu u zidnoj utičnici.
- 5) Nikad nemojte koristiti dodatke koji nisu dostavljeni s uređajem ili nisu namijenjeni za ovaj uređaj.
- 6) Kabel napajanja nemojte postavljati blizu vrućih površina ili na oštre predmete. Na kabel napajanja nemojte postavljati teške predmete. Kabel postavite tako da se na njega ne može nagaziti i da se o njega ne zapinje. Pobrinite se da kabel napajanja ne dodiruje nikakve vruće površine.
- 7) Ako je kabel napajanja uređaja oštećen, neka ga zamijeni ovlašteni servis ili kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasne situacije. Uređaj je zabranjeno koristiti ako je kabel napajanja ili utikač oštećen.
- 8) Kabel nemojte otpajati iz zidne utičnice potezanjem.
- 9) Nipošto nemojte sami popravljati uređaj ni vršiti izmjenu na njemu jer može doći do strujnog udara! Sve popravke i podešavanja povjerite specijaliziranom poduzeću/servisu. U protivnom se može poništiti jamstvo.
- 10) Glačalo nikad ne dodirujte i ne koristite ako su vam ruke ili noge mokre.
- 11) Uređaj spremajte i koristite podalje od zapaljivih i hlapljivih tvari i otopina.
- 12) Ovaj je uređaj predviđen samo za upotrebu u zatvorenom prostoru. Ne koristite na otvorenom.
- 13) Uređaj ne koristite u svrhe za koje nije namijenjen.
- 14) Uređaj nemojte špricati vodom ni drugom tekućinom. U uređaj nemojte ulijevati vodu ili druge tekućine. Glačalo nemojte uranjati u vodu ili druge tekućine.
- 15) Pazite da uređaj ne dođe u kontakt s vodom. Uređaj nikad nemojte koristiti blizu kade, sudopera ni drugih posuda napunjenih vodom.
- 16) Ako uređaj ne koristite ili ako znate da ga dugo nećete koristiti, isključite ga i iskopčajte kabel napajanja iz zidne utičnice. Podjednako postupite i prije čišćenja.
- 17) Uređaj nikad ne ostavljajte uključen bez nadzora.
- 18) Prije pohrane provjerite je li se glačalo potpuno ohladilo.
- 19) Ako uređaj radi ili nije potpuno ohlađen nemojte ga stavljati na mekane podloge (npr. tepihe, posteljinu, ručnike itd.) te ga nikad nemojte pokrivati.

- 20) Uređaj nemojte koristiti u okruženju s prekomjernom prašinom.
- 21) Budite posebno oprezni ako proizvod koristite u blizini djece. Glačalo uvijek držite izvan dohvata djece.
- 22) Pazite da koža ne dođe u dodir s vrućom površinom uređaja.
- 23) Glačalo nikad nemojte koristiti na mokroj ili umjetnoj kosi ni na životinjskom krznu.
- 24) Nakon svake upotrebe očistite pločice za izravnavanje od prašine, masnoće i proizvoda za kosu kao što su gelovi, losioni za oblikovanje, lakovi za kosu i sl. jer mogu smanjiti učinkovitost i vijek trajanja pločica.
- 25) Za veću sigurnost preporučujemo da instalirate zaštitni uređaj protiv rezidualnog napona osjetljivosti do 30 mA (za opcije i mogućnosti takve instalacije obratite se električaru).

UVOD

Pločice glačala za kosu napravljene su od posebne kombinacije keramike i turmalina. Pločice od turmalina šalju infracrvene zrake kroz kosu koje uzrokuju brzo zagrijavanje i ionizaciju. To omogućuje brzo i zdravije oblikovanje kose.

ŠTO JE TURMALIN?

Turmalin je rijedak mineral jedinstvenih svojstava ionizacije i provođenja infracrvenih zraka. Pločice za glačanje presvučene su turmalinom i keramikom u obliku vrlo finog praha. Termalni premaz čini površinu tipično tvrdom. Turmalin prirodno emitira negativne ione i infracrveno zračenje. Kad je zagrijan stvara električno polje negativnih iona. Tajna je u ravnomjernom premazu turmalina na površini keramičkih pločica za glačanje. Zagrijan turmalin prirodno otpušta većinu negativnih iona i topline koja se prenosi na keramičke pločice.


Zašto su negativni ioni tako važni?

Negativni ioni blizu površine stvaraju glatku, baršunastu kosu i održavaju prirodnu vlagu. Štite boju i sjaj kose te je čuvaju od vlage. Ioni negativnog naboja također uklanjaju statički elektricitet s površine dlake i kosa ostaje stabilna, svilenkasta te bez valova i kovrči.

Zašto su infracrvena topline tako važna?

Infracrvena topline prodire u kosu i ravnomjerno je zagrijava. Ta se topline razlikuje od topline koja zagrijava okolni zrak. Infracrveno zračenje prodire duboko u dlaku, umjesto u okolni zrak što kosu čini elastičnijom, mekšom i jednostavnijom za održavanje. Na površini dlake koncentrira se manje topline, što smanjuje oštećivanje kose. Istovremeno se održava vlažnost kose.

OPIS



UPUTE ZA UPOTREBU

Povezivanje i postavljanje

- 1) Uključite glačalo za kosu u utičnicu.
- 2) Uključite ga pritiskom na prekidač ON/OFF.
- 3) Sada možete započeti s glačanjem kose.

Glačanje kose

- 1) Najprije dobro operite, osušite i počešljajte kosu. Pazite da kosa bude ne bude zapetljana.
- 2) Podijelite kosu u podjednake pramenove (široke oko 5 cm) pomoću ukosnica.
- 3) Započnite s glačanjem kose na potiljku i s nižim pramenovima. Blizu korijena postavite pramen između pločica za glačanje i pažljivo pritisnite ručku glačala. Povucite glačalo od korijena kose duž pramena do kraja.
- 4) Ponavljajte postupak na pramenu dok ne postignete željeni izgled.
- 5) Ponovite postupak sa svim pramenovima. Započnite iznad čela i nastavite prema prema bočnom dijelu glave.
- 6) Prije završnog češljanja pričekajte da se kosa ohladi.

Upozorenje:



- Glačalo nemojte držati na istom mjestu dulje od 2 sekunde. Mogli biste spaliti kosu.
- Glačalo koristite samo na zdravoj kosi.
- Glačalo nemojte koristiti na masnoj, slijepljenoj ni znojnoj kosi.
- Glačalo nemojte koristiti često na izbijeljenoj ili obojenoj kosi.

Savjet:



Brzinu povlačenja glačala duž pramenova kose prilagodite teksturi kose. Tanki kosa osjetljivija je na vruće površine i zahtijeva kraće glačanje od guste ili deblje kose.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Za čišćenje vanjskih dijelova glačala i pločica za glačanje koristite meku krpu natopljenu mlakom vodom. Nemojte koristiti agresivne tvari za čišćenje, razrjeđivače ni otapala. Korištenjem tih otopina može se oštetiti površina glačala. Površina pločica za glačanje od keramike i turmalina ne zahtijeva čišćenje.



Upozorenje:

Pločice za glačanje čistite samo nakon što se potpuno ohlade!

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni napon: 230 V AC
 Nominalna frekvencija: 50 Hz
 Zaštitna razina (odnosi se na zaštitu protiv strujnog udara): II
 Vrijeme zagrijavanja do radne temperature: 20 sekundi
 spoj kabela napajanja: 360°

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA

Pakirni materijal odložite na javnim odlagalištima.

ODLAGANJE KORIŠTENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU propisa koji se odnose na njega.

Bez prethodne obavijesti moguće je provesti promjene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama te zadržavamo pravo na te promjene.