

Termoelektrični hladnjak

Uputstvo za upotrebu

HR



SENCOR®

SCM 1025 ; SCM 2025

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite isključivo prema uputama. Uputstvo sačuvajte za buduću upotrebu.

Sačuvajte izvorno pakiranje i pakiranje pošiljke, potvrdu o plaćanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Uređaj prevozite isključivo u izvornom pakiranju. (npr. pri selidbi ili ako ga nosite na popravak).

SADRŽAJ

SIGURNOSNE UPUTE	3
NAMJENA	4
TEHNIČKI OPIS	4
RUKOVANJE	5
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	6
RJEŠAVANJE PROBLEMA	7
TEHNIČKI PODACI	7
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA	8
ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA	8

Pažljivo pročitajte sigurnosne upute.

SIGURNOSNE UPUTE

Opća sigurnost

- Ne koristite uređaj ukoliko je vidljivo oštećen.
- Pobrinite se da ventilacijski otvori nisu pokriveni.
- Uređaj smije popravljati samo ovlašteno osoblje. Nepropisni popravci mogu biti opasni.
- Ne koristite elektroničku napravu unutar uređaja osim ako je preporučeno od proizvođača u tu svrhu.
- Ovaj uređaj nije namijenjen korištenju osobama (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih, osjetljivih i mentalnih sposobnosti, ili nedostatnog iskustva, osim ako su prošli odgovarajuću obuku o sigurnom korištenju uređaja ili ako imaju nadzor korištenja uređaja od strane ovlaštene osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Ovaj elektronički uređaj nije igračka. Uvijek ga držite izvan dohvata djece. Djecu nadgledajte kako se ne bi igrala uređajem.
- Hranu držite isključivo u originalnom ili prikladnom pakiranju.
- Rashladni uređaj neprikladan je za prijenos štetnih materijala ili koji sadrže otapala.
- Provjerite da podaci o naponu uređaja odgovaraju izvoru napona.
- Uređaj prikopčajte kako slijedi:
 - 12-voltnim kabelom u 12-voltnu utičnicu.
- Ne iskopčavajte iz utičnice povlačeći za kabel.
- Ukoliko je kabel oštećen, zamijenite ga kabelom jednakog tipa i specifikacija.
- Ukopčani uređaj ne ostavljajte bez nadzora.
- Iskopčajte kabel:
 - prije čišćenja i održavanja
 - nakon upotrebe

Sigurno rukovanje uređajem

- Prije uključivanja uređajem, pobrinite se da su kabe i utičnica suhi.
- Držite 12-voltnu utičnicu (upaljač za cigarete) čistom i bez pepela. Ne koristite metal ili druge vodiče za čišćenje utičnice.
- Provjerite status akumulatora u vozilu iz kojeg se napaja 12-voltna utičnica kako se ne bi potpuno ispraznio.
- Uređaj ne postavljajte u blizinu otvorenog plamena ili drugih izvora topline (grijalice, direktno sunce, plinske peći itd.) **Oprez! Opasnost od pregrijavanja!**
- Pobrinite se da uvijek postoji dovoljna ventilacija zbog topline nastale radom uređaja. Uređaj uvijek držite dovoljno daleko od zidova i drugih predmeta za slobodan protok zraka.
- U unutrašnjost ne stavljajte led ili tekućinu.
- Uređaj nikad ne moćite u vodu.
- Uređaj i kablove zaštitite od vrućine i vlage.
- Kablove ne dodirujte rukama. POseбно kada je uređaj prikopčan na glavni izvor napona. Opasnost od ozbiljnih ozljeda!
- Ukoliko vam se čini da uređaj ne radi ispravno, odmah ga iskopčajte iz utičnice.
- Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu nepropisnim korištenjem uređaja.

NAMJENA

Uređaj je prikladan za rashlađivanje hrane.

Uređaj je osmišljen za ukopčavanje u 12-voltnu utičnicu vozila (upaljač za cigarete), na brodu ili u kamp kućici.

Uređaj se može koristiti za kampiranje, kao kutija ili spremnik.

UREĐAJ NIKADA NE STAVLJAJTE NA KIŠU!



Napomena:

Ukoliko uređaj želite priključiti na napon 220-240 V, potrebno je koristiti adapter (nije priložen u pakiranju). Tip adaptera: Y50 SENCOR dostupan je na tržištu. Upitajte dobavljača.




Oprez:

Ukoliko želite hladiti lijekove, provjerite jesu li lijekovi prikladni za hlađenje u kapacitetu uređaja.

TEHNIČKI OPIS

Hladnjak je prikladan za prenošenje. Rashlađuje do 20 °C ispod temperature okoline ili drži hladnim. Rashladni sustav je CFC-free Peltier sustav hlađenja, toplina se ispušta kroz ventilator.

Opis uređaja

A

- ① Priključni kabel za 12-voltni napon
- ② Poklopac priključnog kabela
- ③ Otvori ventilacije
- ④ Ručka

OPERATION



Napomena:

Prije prve upotrebe svog novog rashladnog uređaja, očistite ga izvana i iznutra vlažnom krpom zbog higijenskih razloga (pročitajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“).

Savjeti za uštedu energije


Odaberite provjetreno mjesto zaštićeno od direktnog sunca. Toplu hranu ostavite da se rashladi prije nego ju stavite u hladnjak.

Ne otvarajte hladnjak više nego je potrebno.

Redovito čistite hermetičko zatvaranje poklopca.

Zaštita od potpunog pražnjenja baterije

Ovaj hladnjak je opremljen zaštitom od potpunog pražnjenja baterije. Monitor baterije štiti akumulator vozila od pražnjenja kada je uređaj priključen na 12-voltnu utičnicu vozila. Kontrolna ploča nalazi se ispod poklopca kabla napona.



① Tipka ON/OFF

② Indikator slabe baterije

- Stavite prekidač (slika B ①) na upravljačkoj ploči u poziciju "ON" za uključenje monitora baterije.
- Crveno LED svjetlo (slika B ②) na upravljačkoj ploči prikazuje status baterije monitora:
 - **LED svijetli:**
Napon uključjenja ($13.1\text{ V} \pm 0.2\text{ V}$) je dostupan i hladnjak radi.
 - **LED žmirka:**
Dosegnut je napon isključenja ($11.7\text{ V} \pm 0.2\text{ V}$) i baterija monitora je isključila hladnjak.
- Stavite prekidač (slika B ①) na upravljačkoj ploči u poziciju "OFF" za isključenje monitora baterije.



Oprez:

Rizik od oštećenja!

Ukoliko ste ukopčali hladnjak na glavni napon od 230 V, isključite monitor baterije.

Rukovanje hladnjakom

**Oprez:**

UKOLIKO JE RUČKA PRESAVINUTA IZA ILI PRENOSITE HLADNJAK, POKLOPAC JE ZAKLJUČAN. POKLOPAC MOŽETE OTVORITI SAMO KADA JE RUČKA PRESAVINUTA PREMA NAPRIJED.

**Napomena:**

Poput svakog rashladnog uređaja, hladnjak mora imati ispravnu ventilaciju zbog topline nastale radom uređaja. U suprotnom, uređaj neće ispravno raditi. Hladnjak postavite na čvrstu podlogu. Prikopčajte 12-voltni kabel na utičnicu upaljača za cigarete ili 12-voltnu utičnicu u vozilu.

**Napomena:**

Čvrsto zatvorite kutiju pritiskom poklopca prema dolje. Uređaj počinje hladiti.

**Oprez:**

Provjerite da su predmeti stavljeni u hladnjak prikladni za hlađenje na odabranoj temperaturi. Ukoliko želite isključiti hladnjak, iskopčajte kabel.

Prikopčavanje na upaljač za cigarete

**Napomena:**

Ukoliko prikopčate uređaj na upaljač za cigarete u svojem vozilu, vozilo upalite kako bi uređaj bio pod naponom.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

**Oprez:**

Prije čišćenja hladnjaka, iskopčajte kabel iz utičnice ili upaljača za cigarete.

Uređaj redovito čistite iznutra i izvana vlažnom krpom.

**Oprez:**

Ne čistite hladnjak pod tekućom vodom ili u perilici posuđa.

**Oprez:**

Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili tvrde predmete tijekom čišćenja jer mogu oštetiti hladnjak.

Termoelektrični hladnjak

SCM 1025 ; SCM 2025

HR

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Hladnjak ne radi.	Nema napona iz 12V utičnice (upaljač za cigarete) u vašem vozilu.	Kako bi upaljač za cigarete primao napon, većina vozila mora biti upaljena.
Uređaj ne hladi (uključen je).	Unutrašnji ventilator uređaja je oštećen.	Odnosite uređaj u ovlašteni servisni centar.
Rad na 12V utičnici (upaljač za cigarete): Vozilo je upaljeno, uređaj ne radi. Iskopčajte iz utičnice i provjerite sljedeće.	Utičnica upaljača za cigarete je prijava. Time je naponski kontakt slabiji.	Ako utikač vašeg hladnjaka postane vrlo topao u utičnici upaljača za cigarete, potrebno je očistiti utičnicu, ili utikač nije ispravno sastavljen.
	Osigurač 12 V utikača je pregorio.	Zamijenite osigurač (5 A) 12 V utikača.
	Osigurač vozila je pregorio.	Zamijenite osigurač 12 V utičnice vozila (obično 15 A). (Pročitajte uputstvo za upotrebu vozila.)

TEHNIČKI PODACI

Kapacitet24 l
Napon12 V (direktan priključak)
Potrošnja struje47 W
Kapacitet hlađenja Max. 20 °C (ispod temperature okoline)
Klimatski razred N
Izolacija Poliuretanska pjena + ciclopentan (C₃H₁₀)
Dimenzije (d × v × d)39 × 42 × 28 cm
Težina 4,1 kg

Zadržavam pravo mijenjanja teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA

Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije baciti u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo napravljenim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe..

Odlaganje u zemljama izvan Europske unije

Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.

Zadržavamo pravo mijenjanja teksta, dizajna i tehničkih specifikacija bez prethodne najave.