



HR ■ Ventilator s postoljem


Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.


- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Držite ovaj uređaj i električni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice.
- Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu.
- Uređaj je dizajniran za upotrebu u kućanstvu, uredu ili sličnoj vrsti prostora. Nemojte ga koristiti u vrlo prašnjavim ili vlažnim prostorijama kao što su praonice ili kupaone, u područjima gdje se drže kemikalije ili eksplozivne tvari, u industrijskim okruženjima ili na otvorenom!
- Nemojte stavljati uređaj u blizinu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Nemojte stavljati uređaj na nestabilne površine kao što su tepisi s vrlo dugim i gustim dlakama. Uređaj se smije koristiti samo na suhoj, stabilnoj, glatkoj i vodoravnoj površini.
- Koristite samo originalne dijelove za sastavljanje uređaja. Prije nego počnete sastavljati uređaj, provjerite je li uređaj isključen i iskopčan iz električne utičnice.
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu, provjerite je li uređaj pravilno sastavljen prema uputama u korisničkom priručniku. Nemojte pokretati uređaj bez pravilno instaliranih zaštitnih rešetki.
- Nemojte dodirivati uređaj mokrim ili vlažnim rukama. To posebno vrijedi dok je ukopčan u električnu utičnicu.
- Nemojte pokrivati uređaj nikakvim predmetima dok radi. Nikada nemojte umetati prste ili druge predmete kroz zaštitnu rešetku.
- Izbjegavajte dolazak u dodir s rotirajućim dijelovima uređaja.

- Nikada nemojte uranjati uređaj ili kabel u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ih prati pod tekućom vodom..
- Pazite da električni kabel ne vidi preko ruba stola ili da ne dodiruje vruću površinu.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, kada ga ne koristite te prije premještanja, rastavljanja ili čišćenja.
- Nikada nemojte pokušavati ukloniti zaštitni pokrov jedinice motora.
- Iskopčajte aparat iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Ako se električni kabel ošteti, mora ga zamijeniti ovlašteni servis ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu. Da biste izbjegli nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati uređaj na bilo koji način. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

A



B



- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS VENTILATORA

- A1** Postolje
- A2** Spojni komadi
- A3** Kabel napajanja
- A4** Glava ventilatora
- A5** Gumb za regulaciju brzine
- A6** Gumb za osciliranje
- A7** Glavni prekidač napajanja
- A8** Osovina
- A9** Stražnji zaštitni poklopac
- A10** Matica poklopca
- A11** Lopatice ventilatora
- A12** Poklopac lopatica ventilatora
- A13** Prednji zaštitni poklopac

OPIS DALJINSKOG UPRAVLJAČA

- B1** Gumb za regulaciju brzine
- B2** Gumb za osciliranje
- B3** Glavni prekidač napajanja
- B4** Gumb mjerača vremena



Napomena:

ventilator se isporučuje rastavljen. Njegovi dijelovi su dizajnirani tako da pravilno pašu zajedno da biste ga po potrebi mogli lako rastaviti, očistiti i spremiti.

PRIJE SASTAVLJANJA

- Izvadite uređaj i pribor iz ambalaže. Prije odlaganja ambalaže u otpad, provjerite jesu li svi dijelovi uređaja na broju.

SASTAVLJANJE UREĐAJA

- Nakon sastavljanja, postupite prema numeriranim strelicama na slici A.
- Stavite postolje **A1** na ravnu površinu. Stavite spojne komade **A2** jedan pored drugog i umetnite ih u rupu u sredini postolja **A1**. Provjerite jesu li spojevi sigurno učvršćeni.
- Stavite stražnji zaštitni poklopac **A9** na glavu ventilatora **A4** tako da se izrez u stražnjem zaštitnom poklopcu **A9** natakne na jezičac na glavi ventilatora **A4**.
- Učvrstite stražnji zaštitni poklopac **A9** pomoću matice poklopca **A4**.
- Stavite lopaticu ventilatora **A11** na osovina **A8**. Zavrtite lopaticu ventilatora **A11** da vidite vrtili se slobodno bez problema. Učvrstite lopaticu ventilatora **A11** na mjesto pomoću poklopca lopatice ventilatora **A12**.
- Konačno, postavite prednji zaštitni poklopac **A13**. Na prednjem obrubu prednjeg poklopca **A13** nalaze se stezaljke, kukice i rupa za vijak. Poravnajte prednji zaštitni poklopac tako da stezaljke i kuke budu poravnate i da se rupe za vijak također poravnaju. Zatim lagano pritisnite rubove poklopca jedan prema drugom dok ne začujete škljocaj. Stavite vijke u rupe i učvrstite ih.

UPOTREBA VENTILATORA

- Stavite ventilator na vodoravnu, stabilnu, suhu i glatku površinu u dosegu električne utičnice. Upakčajte električni kabel u električnu utičnicu. Prije upakčanja u električnu utičnicu, provjerite je li ventilator pravilno sastavljen.
- Uključite ventilator pritiskanjem gumba **A7** na glavi ventilatora **A4** ili pritiskanjem gumba **B3** na daljinskom upravljaču.

PODEŠAVANJE BRZINE I ISKLJUČIVANJE VENTILATORA

- Za podešavanje brzine protoka zraka, upotrijebite gumb **A5** na glavi ventilatora **A4** ili gumb **B1** na daljinskom upravljaču. Ventilator omogućuje osam brzina puhanja. Podesite željenu brzinu opetovanim pritiskanjem gumba **A5** na glavi ventilatora **A4** ili gumba **B1** na daljinskom upravljaču.
- Kada završite s upotrebom ventilatora, uvijek ga isključite pritiskanjem gumba **A7** na glavi ventilatora **A4** ili pritiskanjem gumba **B3** na daljinskom upravljaču te ga iskopčajte iz električne utičnice.

PODEŠAVANJE MJERAČA VREMENA

- Pomoću gumba **B4** možete podesiti koliko dugo će ventilator raditi. Najdulje moguće vrijeme je 8 sati neprekidnog rada.

ODABIR VODORAVNOG NJIHANJA

- Dok ventilator radi, pritisnite gumb **A6** na glavi ventilatora **A4** ili gumb **B2** na daljinskom upravljaču. Glava ventilatora **A4** će se njihati u vodoravnom smjeru pod kutom od približno 80°. Da biste zaustavili osciliranje, pritisnite gumb **A6** na glavi ventilatora **A4** ili gumb **B2** na daljinskom upravljaču.

ODABIR OKOMITOG NAGIBA GLAVE VENTILATORA

- Pazite da ventilator bude isključen prije podešavanja nagiba glave ventilatora **A4**. Pažljivo namjestite kut nagiba s obje ruke.



Napomena:

Glava ventilatora **A4** se može nagnuti prema gore ili dolje samo u određenom rasponu. Nemojte silom podešavati kut nagiba.

PODEŠAVANJE VISINE GLAVE VENTILATORA

- Za podešavanje visine glave ventilatora **A4**, odvrnite srednji spojni komad.

UMETANJE BATERIJA U DALJINSKI UPRAVLJAČ

- Da biste mogli koristiti daljinski upravljač, morate umetnuti 2x alkalne baterije tipa AAA (2x 1,5 V). Otvorite poklopac odjeljka za baterije i umetnite dvije nove baterije. Pazite na pravilan polaritet naznačen na dnu odjeljka za baterije. Vratite poklopac.



Napomena:

Uvijek koristite nove baterije istog tipa. Nikada nemojte kombinirati korištene i nove baterije ili različite vrste baterija. Kada ne kanite koristiti daljinski upravljač dulje vrijeme, izvadite baterije. Nikada nemojte bacati baterije u vatru, dovoditi ih u kratki spoj ili ih na bilo koji način oštetiti. Na kraju vijeka trajanja odložite ih na ekološki način. Nikada nemojte odlagati baterije zajedno s kućanskim otpadom.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja provjerite je li ventilator isključen i iskopčan iz električne utičnice.
- Držite ventilator čistim. Prije čišćenja, isključite ventilator i iskopčajte kabel napajanja iz utičnice. Nemojte rastavljati ventilator.
- Za čišćenje vanjske površine ventilatora upotrijebite čistu i lagano navlaženu krpu. Zatim sve obrišite tako da bude potpuno suho. Pazite da prilikom čišćenja voda ne uđe u jedinicu motora.
- Nemojte uranjati uređaj ili kabel napajanja u vodu i nemojte ih prati pod tekućom vodom.

- Nemojte za čišćenje koristiti čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje, benzin i druga otapala.
- Krila ventilatora se također mogu očistiti usisavačem s postavljenom mlaznicom sa četkom.

POHRANA

- Kada ne koristite ventilator dulje vrijeme, držite ga na čistom i suhom mjestu izvan dohvata djece.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220–240 V ~
Nazivna frekvencija	50 Hz
Nazivna ulazna snaga	48 W
Razina buke	60 dB(A)
Promjer lopatica ventilatora	40 cm
Maksimalni protok zraka ventilatora	58 m ³ /min
Radna vrijednost	1,39 (m ³ /min)/W
Maksimalna brzina protoka zraka	3,04 m/s
Standard za mjerenje radne vrijednosti..	IEC 60879:1986+cor1:1992,
Kontakt za daljnje informacije	FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czechia

Navedena razina emisije buke iz modela ventilatora SFN 4070WH je 60 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.



Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:
Klasa II – zaštitu od električnog udara daje dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima prikupljanja. Također, u nekim



državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete

ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Upitajte lokalna nadležna tijela ili odlagalište za više pojedinosti.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili maloprodajnika.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.