



HR ■ Ventilator s postoljem

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas


PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Držite ovaj uređaj i električni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice.
- Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu.
- Uređaj je dizajniran za upotrebu u kućanstvu, uredu ili sličnoj vrsti prostora. Nemojte ga koristiti u vrlo prašnjavim ili vlažnim prostorijama kao što su praonice ili kupaone, u područjima gdje se drže kemikalije ili eksplozivne tvari, u industrijskim okruženjima ili na otvorenom!
- Nemojte stavljati uređaj u blizinu otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Nemojte stavljati uređaj na nestabilne površine kao što su tepisi s vrlo dugim i gustim dlakama. Uređaj se smije koristiti samo na suhoj, stabilnoj, glatkoj i vodoravnoj površini.
- Koristite samo originalne dijelove za sastavljanje uređaja. Prije nego počnete sastavljati uređaj, provjerite je li uređaj isključen i iskopčan iz električne utičnice.
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu, provjerite je li uređaj pravilno sastavljen prema uputama u korisničkom priručniku. Nemojte pokretati uređaj bez pravilno instaliranih zaštitnih rešetki.
- Nemojte dodirivati uređaj mokrim ili vlažnim rukama. To posebno vrijedi dok je ukopčan u električnu utičnicu.
- Nemojte pokrivati uređaj nikakvim predmetima dok radi. Nikada nemojte umetati prste ili druge predmete kroz zaštitnu rešetku.
- Izbjegavajte dolazak u dodir s rotirajućim dijelovima uređaja.
- Nikada nemojte uranjati uređaj ili kabel u vodu ili bilo koju drugu tekućinu

i nemojte ih prati pod tekućom vodom..

- Pazite da električni kabel ne vidi preko ruba stola ili da ne dodiruje vruću površinu.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, kada ga ne koristite te prije premještanja, rastavljanja ili čišćenja.
- Nikada nemojte pokušavati ukloniti zaštitni pokrov jedinice motora.
- Iskopčajte aparat iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Ako se električni kabel ošteti, mora ga zamijeniti ovlašteni servis ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu. Da biste izbjegli nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati uređaj na bilo koji način. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

A



- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS VENTILATORA

- A1** Učvrсни vijak postolja
- A2** Postolje
- A3** Donja spojna šipka
- A4** Učvrсни vijak donje šipke
- A5** Gornja spojna šipka
- A6** Učvrсни vijak gornje šipke
- A7** Glava ventilatora
- A8** Gumb napajanja i postavke brzine
 - 0 – isključeno, 1 – niska brzina, 2 – srednja brzina, 3 – visoka brzina
- A9** Prekidač za odabir vodoravnog zakretanja
- A10** Osovina
- A11** Stražnji zaštitni poklopac
- A12** Matica poklopca
- A13** Lopatice ventilatora
- A14** Poklopac lopatice ventilatora
- A15** Prednji zaštitni poklopac



Napomena:

ventilator se isporučuje rastavljen. Njegovi dijelovi su dizajnirani tako da pravilno pašu zajedno da biste ga po potrebi mogli lako rastaviti, očistiti i spremiti.

PRIJE SASTAVLJANJA

- Izvadite uređaj i pribor iz ambalaže. Prije odlaganja ambalaže u otpad, provjerite jesu li svi dijelovi uređaja na broju.

SASTAVLJANJE UREĐAJA

- Nakon sastavljanja, postupite prema numeriranim strelicama na slici A.
- Stavite postolje A2 na ravnu površinu. U rupu na sredini postolja A2 umetnite donju spojnu šipku A3 i učvrstite ju pomoću vijka A1. Umetnite gornju spojnu šipku A5 u glavu ventilatora A7 i učvrstite gornju šipku A6 pomoću učvršnog vijka. Zatim umetnite slobodni kraj gornje spojne šipke A5 u donju spojnu šipku A3 i učvrstite ju pomoću učvršnog vijka donje šipke A4.
- Stavite stražnji zaštitni poklopac A11 na glavu ventilatora A7 tako da se izrez u stražnjem zaštitnom poklopu A11 nakalne na jezičac na glavi ventilatora A7.
- Učvrstite stražnji zaštitni poklopac A11 pomoću matice poklopca A12.
- Stavite lopaticu ventilatora A13 na osovinu A10. Zavrtite lopaticu ventilatora A13 da vidite vrti li se slobodno bez problema. Učvrstite lopaticu ventilatora A13 na mjesto pomoću poklopca lopatice ventilatora A14.
- Konačno, postavite prednji zaštitni poklopac A15. Na prednjem obrubu prednjeg poklopca A15 nalaze se stezaljke, kukice i rupa za vijak. Poravnajte prednji zaštitni poklopac tako da stezaljke i kuke budu poravnate i da se rupe za vijak također poravnaju. Zatim lagano pritisnite rubove poklopca jedan prema drugom dok ne začujete škljocaj. Stavite vijke u rupe i učvrstite ih.

UPOTREBA VENTILATORA

- Stavite ventilator na vodoravnu, stabilnu, suhu i glatku površinu u doseg električne utičnice. Upakčajte električni kabel u električnu utičnicu. Prije upakčanja u električnu utičnicu, provjerite je li ventilator pravilno sastavljen.

PODEŠAVANJE BRZINE I ISKLJUČIVANJE VENTILATORA

- Za podešavanje brzine puhanja, upotrijebite gumb **A8**. Pojedinačni položaji gumba **A8** su opisani u nastavku:
 - 0 – isključivanje ventilatora;
 - I – niska brzina protoka zraka;
 - II – srednja brzina protoka zraka;
 - III – visoka brzina protoka zraka.
- Kada završite s upotrebom ventilatora, uvijek ga isključite postavljanjem gumba **A8** u položaj 0 (isključeno) i iskopčajte iz električne utičnice.

ODABIR VODORAVNOG NJIHANJA

- Vodoravno nihanje glave ventilatora **A7** se može odabrati pomoću prekidača za odabir **A9**. Dok ventilator radi, pritisnite prekidač **A9** za pokretanje vodoravnog nihanja. Glava ventilatora **A7** će se njihati u vodoravnom smjeru pod kutom od približno 80°. Da biste isključili nihanje, povucite prekidač za odabir **A9** prema gore.

ODABIR OKOMITOG NAGIBA GLAVE VENTILATORA

- Pazite da ventilator bude isključen prije podešavanja nagiba glave ventilatora **A7**. Pažljivo namjestite kut nagiba s obje ruke.



Napomena:

Glava ventilatora **A7** se može nagnuti prema gore ili dolje samo u određenom rasponu. Nemojte silom podešavati kut nagiba.

PODEŠAVANJE VISINE GLAVE VENTILATORA

- Da biste podesili visinu glave ventilatora **A7**, pažljivo otpustite učvrсни vijak donje šipke **A4** i umetnite gornju šipku **A5** u donju šipku **A3** radi podešavanja visine glave ventilatora **A7**. Zategnite učvrсни vijak donje šipke **A4**.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja provjerite je li ventilator isključen i iskopčan iz električne utičnice.
- Držite ventilator čistim. Prije čišćenja, isključite ventilator i iskopčajte kabel napajanja iz utičnice. Nemojte rastavljati ventilator.
- Za čišćenje vanjske površine ventilatora upotrijebite čistu i lagano navlaženu krpu. Zatim sve obrišite tako da bude potpuno suho. Pazite da prilikom čišćenja voda ne uđe u jedinicu motora.
- Nemojte uranjati uređaj ili kabel napajanja u vodu i nemojte ih prati pod tekućom vodom.
- Nemojte za čišćenje koristiti čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje, benzin i druga otapala.
- Krila ventilatora se također mogu očistiti usisavačem s postavljenom mlaznicom sa četkom.

POHRANA

- Kada ne koristite ventilator dulje vrijeme, držite ga na čistom i suhom mjestu izvan dohvata djece.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220–240 V ~
Nazivna frekvencija	50 Hz
Nazivna ulazna snaga	50 W
Razina buke	56 dB(A)
Promjer lopatice ventilatora	40 cm
Maksimalni protok zraka ventilatora	51 m ³ /min
Radna vrijednost	1,31 (m ³ /min)/W
Maksimalna brzina protoka zraka	2,75 m/s
Standard za mjerenje radne vrijednosti	IEC 60879-1:1984+cor1:1992,
Kontakt za daljnje informacije	FAST CR, a.s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany, Czechia

Navedena razina emisije buke iz modela ventilatora SFN 4060WH je 56 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.



Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:

Klasa II – zaštitu od električnog udara daje dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.



Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.