

Grijalica s ventilatorom

Korisnički priručnik

HR



Ovaj proizvod je prikladan samo za dobro izolirane prostore ili povremenu upotrebu.

SENCOR®

SFH 6010BL / SFH 6011RD

Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.

Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

SADRŽAJ

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE	3
OPIS GRIJALICE S VENTILATOROM	10
UPOTREBA GRIJALICE S VENTILATOROM	11
SIGURNOSNA FUNKCIJA AUTOMATSKOG ISKLJUČIVANJA	11
TOPLINSKA ZAŠTITA	11
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE	12
POHRANA	12
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	12
UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU	13
ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME	13

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti uređaj na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni tehničar ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije.
- Djeci mlađa od 3 godine starosti treba onemogućiti pristup uređaju, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Djeca od 3 do 8 godina starosti smiju uključiti/isključiti ovaj uređaj samo pod uvjetom da se

uređaj nalazi ili je instaliran na namijenjenom normalnom mjestu rada i da su djeca pod nadzorom ili su obaviještena o sigurnom upravljanju uređajem te razumiju moguće opasnosti. Djeca od 3 do 8 godina starosti ne smiju ukapčati utikač u električnu utičnicu, regulirati ili čistiti grijalicu ili obavljati korisničko održavanje.

**PAŽNJA:**

neki dijelovi ovog proizvoda mogu postati jako vrući i uzrokovati opekline. Budite posebno pažljivi kada su prisutna djeca i hendikepirane osobe.

**UPOZORENJE:**

Ne prekrivati. Da biste spriječili pregrijavanje, nemojte prekrivati grijalicu.

- Grijalica se ne smije nalaziti izravno ispod električne utičnice.

- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Nemojte izlagati osobe ili životinje izravnom toku vrućeg ili hladnog zraka tijekom duljeg vremena. To može negativno utjecati na njihovo zdravlje.
- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice.
- Nemojte priključivati uređaj na produžni kabel ili adapter s više utičnica.



Pažnja:

Nemojte koristiti ovaj uređaj s programabilnim prekidačem, tajmerom, sustavom daljinskog upravljanja ili bilo kojom drugom komponentom koja bi automatski uključivala i isključivala uređaj.

- Uređaj je dizajniran za upotrebu u domaćinstvu, uredu ili sličnoj vrsti prostora.

**Pažnja:**

Ovaj uređaj nije opremljen sklopom za regulaciju temperature prostorije. Nemojte ga koristiti u malim prostorijama ako u njima borave osobe koje ne mogu samostalno napustiti prostoriju, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.

- Nemojte koristiti uređaj u vrlo prašnjavim ili vlažnim prostorijama kao što su praonice ili kupaone, u područjima gdje se drže kemikalije, u industrijskim okruženjima ili na otvorenom!
- Nemojte koristiti ovaj uređaj blizu kade, tuša ili bazena.
- Ovaj uređaj nije predviđen za montiranje na zid.
- Nemojte stavljati uređaj na nestabilne površine kao što su tepisi s vrlo dugim i gustim dlakama. Uređaj mora biti na stabilnoj i ravnoj površini.

- Nemojte koristiti uređaj blizu namještaja, zavjesa, zastora ili drugih zapaljivih materijala.
- Osigurajte slobodan prostor od najmanje 100 cm ispred uređaja i 50 cm iza uređaja dok uređaj radi da bi se osiguralo dovoljno strujanje zraka.
- Nemojte umetati nikakve predmete kroz prednju rešetku za izlaz zraka ili stražnju rešetku za ulaz zraka. To može dovesti do električnog kratkog spoja, požara ili oštećenja uređaja.



Pažnja:

Dok uređaj radi, neki njegovi dijelovi mogu postati jako vrući i uzrokovati opekline. Budite posebno pažljivi kada su prisutna djeca i hendikepirane osobe.

- Da biste izbjegli moguće ozljede strujnim udarom, nemojte uranjati nijedan dio ovog uređaja u vodu ili bilo koje druge tekućine


i nemojte dodirivati uređaj vlažnim ili mokrim rukama.

- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice ako ga ne koristite ili prije čišćenja.
- Nemojte ostavljati uređaj uključen dok spavate.
- Kada čistite uređaj, nemojte ga uranjati u vodu ili ga brisati mokrom krpom.
- Da biste izbjegli oštećenje kabela napajanja, nemojte ga pretjerano savijati ili zavrtati.
- Pazite da kabel napajanja ne dođe u dodir s vrućim površinama ili oštrim predmetima.
- Nemojte iskapčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetiti električni kabel ili električnu utičnicu.
- Iskopčajte kabel iz utičnice laganim povlačenjem utikača električnog kabela.
- Ako se električni kabel ošteti, mora ga zamijeniti ovlašteni servis ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije.

- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu. Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte samo popravljati uređaj niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja na uređaju ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.
- Proizvođač nije odgovoran ni za kakva oštećenja nastala nepravilnom upotrebom ovog uređaja.

OPIS GRIJALICE S VENTILATOROM

A



- ① Rešetka za izlaz zraka
- ② Ventilator (sakriven ispod rešetke)
- ③ Gumb za regulaciju jačine
- ④ Svjetlo indikatora za uključenost/
isključenost

- ⑤ Rešetka za izlaz zraka
- ⑥ Glavni prekidač (0 – isključeno,
I – uključeno)

UPOTREBA GRIJALICE S VENTILATOROM

Uključivanje i isključivanje

- Ukopčajte grijalicu s ventilatorom u električnu utičnicu. Pomaknite glavni prekidač 0/I A⑥ u položaj I (uključeno). Okrenite gumb za regulaciju A③ udesno i podesite željenu razinu jačine. Upalit će se svjetlo indikatora A④ kao znak da je grijalica s ventilatorom uključena.



Napomena:

Kada se grijalica s ventilatorom prvi put uključi ili nakon duljeg vremena nekorištenja, moguća je pojava laganog mirisa. To će za kratko vrijeme prestati.

- Da biste isključili grijalicu s ventilatorom, okrenite gumb za regulaciju A③ ulijevo dok ne osjetite lagani otpor. Svjetlosni indikator za uključenost/isključenost A④ će se ugasi. Zatim pomaknite glavni prekidač 0/I A⑥ u položaj 0 (isključeno).

SIGURNOSNA FUNKCIJA AUTOMATSKOG ISKLJUČIVANJA

- Grijalica s ventilatorom je opremljena sigurnosnim mehanizmom koji ju automatski isključuje kada se prevrne. Taj sigurnosni mehanizam služi kao zaštitna funkcija i sprječava opasne situacije.

TOPLINSKA ZAŠTITA

- Grijalica s ventilatorom je opremljena dvostrukom toplinskom zaštitom – automatskim i jednokratnim toplinskim osiguračem. Automatski osigurač se aktivira i isključuje grijalicu s ventilatorom u slučaju da se pregrije.
- U tom slučaju okrenite gumb za regulaciju A③ ulijevo dok ne osjetite lagani otpor. Svjetlosni indikator za uključenost/isključenost A④ će se ugasi. Zatim pomaknite glavni prekidač 0/I A⑥ u položaj 0 (isključeno) i iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice. Pustite da se grijalica s ventilatorom ohladi. Nakon što se ohladi, automatski toplinski osigurač će se deaktivirati i grijalica s ventilatorom se može ponovo uključiti.
- Radi još veće sigurnosti, grijalica s ventilatorom također je opremljena jednokratnim toplinskim osiguračem kao zaštita u slučaju da automatski osigurač zakaže. U slučaju da se jednokratni toplinski osigurač aktivira, grijalica s ventilatorom će se trajno isključiti. U tom slučaju, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja, pazite da uređaj bude isključen i da se ohladio.
- Očistite uređaj pomoću mekane i suhe krpe. Nemojte za čišćenje koristiti kemikalije ili abrazivna sredstva za čišćenje. U suprotnom je moguće oštećenje površine uređaja.
- Nemojte prskati uređaj vodom niti ga uranjati u vodu ili drugu tekućinu.

POHRANA

- Kada ne koristite uređaj, držite ga na suhom i čistom mjestu izvan dohvata djece. Prije pohrane uređaja pustite ga da se ohladi.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni napon.....	230 V~
Nazivna frekvencija.....	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga	600 W
Razina buke	49 dB(A)

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 49 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.



Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara Klasa II – zaštitu od električnog udara daje dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.