

SENCOR®

SWK 1760BK
SWK 1761WH



HR ■ Električno kuhalo s regulacijom temperature

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITTE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Držite ovaj uređaj i električni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Kuhalo je dizajnirano za upotrebu u kućanstvu i sličnim mjestima kao što su:
 - kuhinje za djelatnike u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - hotelske ili motelske sobe ili drugi prostori za boravak;
 - poljoprivredne farme;
 - prenočišta s doručkom.
- Nemojte stavljati kuhalo na rubove prozora, ploče kuhinjskog sudopera ili nestabilne površine. Uvijek ga postavite na stabilnoj, vodoravnoj i suhoj površini.
- Nemojte stavljati kuhalo na električna ili plinska kuhala ili blizu njih, nemojte ga ostavljati u blizini otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Prije ukapčanja kuhala u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon naponu električne utičnice. Ukopčajte kuhalo samo u pravilno uzemljenu utičnicu.
- Koristite kuhalo samo s postoljem koje je isporučeno uz njega.
- Nikada nemojte koristiti kuhalo blizu kupaonice, tuša ili bazena.
- Nemojte prati kuhalo ili njegovo postolje pod tekućom vodom i nemojte uranjati kuhalo ili njegovo postolje u vodu ili drugu tekućinu.
- Koristite kuhalo isključivo za kuhanje pitke vode. Nemojte ga koristiti za grijanje drugih tekućina ili namirnica.
- Nemojte puniti kuhalo dok je postavljeno na postolje. Skinite kuhalo s postolja prije nego ulijevate vodu u njega. Kada ulijevate vodu, pazite da razina vode pokriva barem oznaku minimuma te da ne prelazi oznaku maksimuma. Ako se kuhalo prepuni, može doći do prskanja kipuće vode.
- Pazite da ne prolijete vodu po priključku kada stavljate kuhalo na postolje ili ga skidate s postolja.
- Prije uključivanja kuhala provjerite je li poklopac sigurno zatvoren. Nemojte otvarati niti na bilo koji način dirati poklopac dok voda vrije.


**Upozorenje:**

Nepravilna upotreba može dovesti do ozljeda.


- Nemojte uključivati kuhalo dok je prazno. Nepravilna upotreba može negativno utjecati na njegov vijek trajanja. U slučaju da se nehotično pokrene bez vode, kuhalo je opremljeno termalnim osiguračem koji ga štiti od oštećenja.
- Površina grijaćeg elementa i kućišta kuhala se grije tijekom upotrebe i ostaje vruća nakon upotrebe zbog preostale topline. Nemojte dodirivati vruću površinu. Upotrijebite ručku za dizanje i nošenje.

- Budite posebno pažljivi kada lijevate vodu iz kuhala da biste izbjegli opekline zbog kipuće vode ili pare.
- Nemojte lijevati ledeno hladnu vodu u vruće kuhalo.
- Uvijek iskopčajte kuhalo iz utičnice ako ga ne namjeravate koristiti, ako ga ostavljate bez nadzora te prije čišćenja ili premještanja. Prije čišćenja uređaja pustite ga da se ohladi.
- Držite kuhalo čisto. Očistite kuhalo prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje".
- Iskapčajte kuhalo iz utičnice laganim povlačenjem utikača na kabelu napajanja, a ne povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Ako se električni kabel ošteti, mora ga zamijeniti ovlašteni servis ili druga osoba sličnih kvalifikacija jer će se time spriječiti opasne situacije. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte samo popravljati kuhalo niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

A



B



Električno kuhalo s regulacijom temperature

Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

OPIS ELEKTRIČNOG KUHALA

- | | |
|---|--|
| A1 Brava poklopca služi za sigurno zatvaranje poklopca. | A5 Oznaka razine vode |
| A2 Poklopac | A6 Postolja sa središnjim priključkom |
| A3 Grič | A7 LED zaslon |
| A4 Odvojiva cjediljka za filtriranje nalazi se unutar kuala. | A8 Upravljački gumb |
| | A9 Ručka |

OPIS ZASLONA I UPRAVLJAČKIH GUMBIJU

- | | |
|--|--|
| B1 Prikaz trenutnih ili zadanih temperatura | B4 Gumb za uključivanje/isključivanje |
| B2 Indikator održavanja zadane temperature | B5 Gumb za povećavanje temperature |
| B3 Gumb za smanjivanje temperature | B6 Gumb za postavljanje i prekid održavanja temperature |



Napomena:

Gumbi **B3** i **B5** mogu se koristiti za podešavanje 10 razina temperature u rasponu od 45 do 90 °C. U načinu zadane temperature, temperatura se mijenja za 5 °C svaki put kada se gumb pritisne.

PRIJE PRVE UPOTREBE ELEKTRIČNOG KUHALA

1. Uklonite svu ambalažu s električnog kuala i postolja **A6**.
2. Napunite kuhalo čistom vodom do oznake maksimuma za vodu. Zakipite vodu i ispraznite sadržaj kuala. Ponovite taj postupak 2 do 3 puta.



Napomena:

Da biste zakuhali vodu u električnom kahalju, postupite prema uputama u poglavlju "Upotreba električnog kuala".

3. Brzo kuhalo za vodu sada je spremno za upotrebu.

UPOTREBA ELEKTRIČNOG KUHALA

1. Odredite željenu dužinu kabela napajanja. Gurnite kabel napajanja u utor u postolju **A6**. Stavite postolje **A6** na stabilnu, ravnu i čistu površinu.
2. Povucite bravu poklopca **A1** da biste otпустиili i otvorili poklopac **A2**. Napunite kuhalo potrebnom količinom vode. Razina vode mora doseći barem oznaku minimalne količine (0,5l) i ne smije preći oznaku maksimalne količine (1,7l). Nakon punjenja, zatvorite poklopac **A2** i provjerite je li učvršćen u zatvorenom položaju.



Pažnja:

Nemojte puniti kuhalo dok je postavljeno na postolje **A6**. Kada puniti kuhalo, postoji rizik od prskanja vode.

3. Stavite kuhalo na postolje **A6** i ukopčajte utikač kabela u električnu utičnicu. Kada se kabel napajanja ukopča u električnu utičnicu, LED zaslon **A7** će na trenutak zasvijetliti i oglasiti će se zvučni signal. Kuhalo će tada prijeći u stanje pripravnosti i je spremno za upotrebu.

4. Postavke načina rada:

4.1 Zakuhanje vode

- Da biste pokrenuli zakuhanje vode, pritisnite gumb **B4**. Zvučni signal potvrđuje da je gumb pritisnut. Kuhalo se uključuje i počinje zagrijavati vodu na 100 °C. Tijekom zakuhanja vode, na zaslonu **A7** treperi "100". Kada voda zakuhala, kuhalo će se automatski isključiti. Oglasiti će se 5 zvučnih signala i zaslon **A7** će se isključiti.



Napomena:

Zakuhanje vode se može prekinuti u bilo kojem trenutku ponovnim pritiskom gumba **B4**.

4.2 Zakuhanje vode u kombinaciji s održavanjem temperature

- Prvo pomoću gumbiju **B3** i **B5** podesite temperaturu na kojoj želite održavati vodu nakon zakuhanja. Temperatura se može zadati u rasponu od 45 do 90 °C. Kad se gumb **B3** ili **B5** pritisne prvi put, na zaslonu **A7** će se prikazati trenutna temperatura vode u kahalju. Pritisnite gumb ponovo za prelazak na održavanje temperature vode. Na zaslonu **A7** će se prikazati programirana temperatura vode od 60 °C ili prethodno zadana temperatura vode. Kada se gumb **B3** ili **B5** ponovo pritisne, postavka temperature će se povećati ili smanjiti za 5 °C. Kada se temperatura podesi, pritisnite gumb **B4** i **B6** bilo kojim redom. Na zaslonu **A7** će treperiti "100", indikator **B2** će zasvijetliti i početi će zakuhanje vode. Nakon što voda zavrije, kuhalo će dati 5 zvučnih signala i automatski prijeći na održavanje zadane temperature. Temperatura zadana za održavanje temperature bit će prikazana na zaslonu **A7** i indikator **B2** će zasvijetliti. U ovom načinu rada, grijač element automatski se uključuje i isključuje radi održavanja zadane temperature. Uključivanje grijačeg elementa se prikazuje treperenjem na zaslonu **A7**. Održavanje zadane temperature je zadano na 240 minuta. Nakon tog vremena kuhalo se automatski isključuje. Ako želite ranije zaustaviti ovaj način rada, pritisnite tipku **B6**.



Napomena:

Ako podesite temperaturu, ali ne pritisnete gumb **B6** ili **B4** unutar kratkog vremena, kuhalo će se vratiti u stanje pripravnosti i zaslon **A7** će se isključiti.

Ako pritisnete gumb **B4** tijekom zakuhanja vode, zakuhanje vode će se odmah prekinuti i kuhalo će prijeći na održavanje zadane temperature.

Zadana temperatura može se podesiti tijekom održavanja zadane temperature.

4.3 Zagrijavanje vode na zadanu temperaturu i zatim održavanje temperature

- Pomoću gumbiju **B3** ili **B5** postavite temperaturu u rasponu od 45 do 90 °C. Kad se gumb **B3** ili **B5** pritisne prvi put, na zaslonu **A7** će se prikazati trenutna temperatura vode u kahalju. Pritisnite gumb ponovo za prelazak na održavanje temperature vode. Na zaslonu **A7** će se prikazati programirana temperatura vode od 60 °C ili prethodno zadana temperatura vode. Kada se gumb **B3** ili **B5** ponovo pritisne, postavka temperature će se smanjiti ili povećati za 5 °C. Da biste pokrenuli zagrijavanje vode na zadanu temperaturu pritisnite gumb **B6**. Indikator **B2** će zasvijetliti i vrijednost temperature će treperiti na zaslonu **A7**. Kada se zadana temperatura dosegne, vrijednost na zaslonu **A7** će prestati treperiti i kuhalo automatski prelazi na održavanje zadane temperature. Tijekom održavanja zadane temperature, grijač element automatski se uključuje i isključuje radi održavanja zadane temperature. Uključivanje grijačeg elementa se prikazuje treperenjem na zaslonu **A7**. Održavanje zadane temperature je zadano na 240 minuta. Nakon tog vremena kuhalo se automatski isključuje. Ako želite ranije zaustaviti ovaj način rada, pritisnite tipku **B6**.



Napomena:

Zagrijavanje vode na zadanu temperaturu se može prekinuti u bilo kojem trenutku ponovnim pritiskom gumba **B6**.

Ako podesite temperaturu, ali ne pritisnete gumb **B6** za početak zagrijavanja vode unutar kratkog vremena, kuhalo će se vratiti u stanje pripravnosti i zaslon **A7** će se isključiti.

Ako zadate temperaturu koja je niža od trenutne temperature vode u kahalju, onda će nakon što pritisnete gumb **B6** vrijednost na zaslonu **A7** zasvijetliti. To znači da je već dosegnuta zadana temperatura. Čim se voda ohladi na zadanu temperaturu, održavat će se na toj temperaturi. Postavka temperature se može promijeniti dok uređaj radi.



Pažnja:

Ako se kuhalo ne nalazi na postolju **A6**, upravljački gumb **A8** neće reagirati na pritisnjanje.

Podizanje kuala s postolja **A6** će poništiti sve prethodne postavke. Kada se kuhalo vrati na postolje **A6**, kuhalo će prijeći u stanje pripravnosti i opet je spremno za upotrebu.

Ovo kuhalo nije kalibrirano za znanstvene ili laboratorijske namjene. Stvarna temperatura vode može se razlikovati za ±5 °C od zadane temperature vode.



Pažnja:

Nemojte uključivati kuhalo dok je prazno. Nepravilna upotreba može negativno utjecati na njegov vijek trajanja. Ako slučajno uključite kuhalo bez vode u njemu, nakon kratkog vremena će se ugasi LED svjetlo **A7** i kuhalo će isključiti. Pričekajte dok se grijač element ne ohladi. To je popraćeno zvučnim signalom i kratkim paljenjem zaslona **A7**. Kuhalo će tada prijeći u stanje pripravnosti i opet je spremno za upotrebu.

5. Uljite kipuću ili zagrijanu vodu u pripremljenu posudu ili šalicu. Pazite da kuhalo ostane u okomitom položaju kada ga nosite, posebno ako je napunjeno vodom do oznake maksimalne razine.
6. Ako želite ponovo napuniti kuhalo, budite posebno oprezni kada otvarate poklopac **A2** da biste izbjegli opekline zbog izlazeće pare.

7. Nakon što završite s korištenjem uređaja, iskopčajte kabel napajanja iz utičnice. Ispraznite kuhalo i pustite da se ohladi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Uklanjanje naslaga kamenca

- Naslage kamenca u kuhu mogu negativno utjecati na njegov vijek trajanja, stoga je važno redovito uklanjanje, ovisno o tome koliko često se kuhalo koristi. Tijekom standardne upotrebe (3 do 5 puta dnevno), preporučujemo uklanjanje naslaga vodenog kamenca:
 - jednom mjesečno u područjima s tvrdom i vrlo tvrdom vodom;
 - jednom svaka dva ili tri mjeseca u područjima s mekom i srednje tvrdom vodom.
- Za uklanjanje naslaga kamenca može se upotrijebiti:
 - 8%-tni bijeli ocat, dostupan u maloprodaji. Napunite kuhalo s 1 litrom vode i ¼ litre octa. Pustite da otopina zavre i ostavite da djeluje u kuhu na 2 sata. Zatim ispraznite kuhalo i prije daljnje upotrebe pustite da u njemu četiri do pet puta zavre čista voda.
 - limunska kiselina. Zakuhajte 1 l vode u kuhu, dodajte 30 g limunske kiseline i pustite da otopina djeluje približno 30 minuta. Zatim ispraznite kuhalo i prije daljnje upotrebe pustite da u njemu četiri do pet puta zavre čista voda.

2. Čišćenje vanjske površine

- Prije čišćenja uređaja, iskopčajte kabel iz električne utičnice, ispraznite kuhalo i pustite da se ohladi.
- Za čišćenje vanjskih dijelova kuhala upotrijebite suhu krpu ili krpu namočenu u blagu otopinu neutralnog kuhinjskog deterdženta. Nakon primjene deterdženta obrišite površinu lagano navlaženom krpom i zatim osušite brisanjem.
- Za čišćenje postolja upotrijebite samo suhu krpu.
- Nemojte za čišćenje nikada koristiti čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje, benzin i druga otapala.



Pažnja:

Nemojte prati kuhalo ili njegovo postolje **A6** pod tekućom vodom i nemojte uranjati kuhalo ili njegovo postolje **A6** u vodu ili drugu tekućinu.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220–240 V
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga	2 000 – 2 400 W
Nazivni kapacitet	1,7 l

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj uređaj zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.