

Stupni ventilator

Korisnički priručnik

HRV



SENCOR®

SFN 5040BL

Prije korištenja ovog uređaja molimo vas da pažljivo pročitate korisnički priručnik iako ste možda već ranije koristili slične tipove proizvoda. Koristite uređaj samo kako je opisano u priručniku. Priručnik sačuvajte za kasniju uporabu.

Preporučamo da sačuvate originalnu kutiju i ostali materijal u koji je uređaj bio zapakiran, račun i garanciju barem za trajanja garancije. U slučaju prijevoza zapakirajte uređaj koristeći samo originalnu ambalažu.

HRV-1

SADRŽAJ

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE.....	3
OPIS VENTILATORA	4
OPIS DALJINSKOG UPRAVLJAČA	5
OPIS KONTROLNE PLOČE I ZASLONA.....	6
SASTAVLJANJE VENTILATORA	7
PRIJE PRVE UPORABE	7
FUNKCIONIRANJE VENTILATORA	8
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE.....	9
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	9
UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE STAROG PAKIRANJA	10
ODLAGANJE RABLJENIH BATERIJA	10
ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME	10

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA KASNIJU UPORABU



- Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) s fizičkim ili mentalnim poteškoćama, osobe bez iskustva osim ako nisu prikladno obučene ili školovane za sigurno korištenje uređaja ili ako ih ne nadzire kvalificirana osoba koja će biti odgovorna za njihovu sigurnost.
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Prije nego što uključite uređaj u utičnicu provjerite odgovaraju li tehnički detalji uređaja električnom naponu u utičnici.
- Ničim ne pokrivajte uređaj da ne dođe do pregrijavanja.
- Uređaj je namijenjen za korištenje u domaćinstvima, uredima i sličnim prostorima.
- Ne upotrebljavajte uređaj u vrlo prašnim ili vlažnim prostorijama kao što su pratioce ili kupaonice, u prostorijama u kojima su pohranjene kemikalije, u industrijskom okruženju ili na otvorenom.
- Ne postavljajte uređaj u blizini otvorenog plamena ili naprava koje su izvor topline.
- Ne postavljajte uređaj na nestabilnu podlogu kao što su tepisi s dugim i debelim vlaknima.
- Uređaj uvijek postavljajte na ravnu, suhu podlogu.
- Kako biste izbjegli moguću ozljedu izazvanu električnim udarom ne potapajte niti jedan dio uređaja u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Nikad ne umećite nikakav predmet kroz prednju rešetku za protok zraka ili stražnju rešetku za dotok zraka. To bi moglo izazvati kratki spoj, mogao bi izbiti požar ili bi se uređaj mogao oštetiti.
- Uvijek isključite uređaj i prekinite vezu s utičnicom ako ga ne kanite koristiti i prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
- Ne prekidajte vezu s utičnicom tako da potegnete kabel. To bi moglo oštetiti kabel ili utičnicu. Vezu kabela s utičnicom prekinite tako da blago povučete kabel.
- Pobrinite se da kabel ne visi s ruba stola ili da ne dotiče vruću površinu.
- Nije dopušteno koristiti uređaj ako je oštećen kabel ili utikač. Ukoliko je oštećen kabel zamijenite ga u za ovlaštenom servisnom centru.
- Ne koristite uređaj ako ne radi ispravno, ako je oštećen ili je bio zaronjen u vodu. Kako biste izbjegli opasnost ozljede izazvane strujnim udarom, ne popravljajte uređaj sami i na njemu ne radite ikakve adaptacije. Sve popravke ili adaptacije prepustite ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštena uporaba uređaja tijekom trajanja garancije može poništiti garanciju.
- Ne izlažite se strujanju hladnog zraka dulje vrijeme. To bi moglo negativno utjecati na vaše zdravlje.

Stupni ventilator

SFN 5040BL

OPIS VENTILATORA

A



- ① Kontrolna ploča osjetljiva na dodir
- ② LED zaslonom
- ③ Tijelo ventilatora
- ④ Prednja rešetka za protok zraka
- ⑤ Ventilator 1
- ⑥ Ventilator 2

- ⑦ Stup ventilatora
- ⑧ Osnova
- ⑨ Integrirani nosač i držač daljinskog upravljača
- ⑩ Stražnja rešetka za dotok zraka
- ⑪ Kabel


Stupni ventilator

SFN 5040BL

HRV

OPIS DALJINSKOG UPRAVLJAČA

B




- | | |
|--|---|
| ① ON/SPEED tipka
Uključuje uređaj i podešava brzinu | ④ OFF tipka
Isključivanje uređaja |
| ② MODE/1🌀 tipka
Podešavanje načina funkcioniranja /
uključivanje i isključivanje ventilatora 1 | ⑤ SWING/2🌀 tipka
Podešavanje automatskog nihanja i okre-
tanja tijela ventilatora u željenom smjeru /
uključivanje i isključivanje ventilatora 2 |
| ③ TIMER/3🌀 tipka
Automatsko uključivanje timera /
uključivanje i isključivanje ventilatora 3 | ⑥ SHIFT tipka
Prijelaz na individualnu kontrolu venti-
latora |

Stupni ventilator

SFN 5040BL

OPIS KONTROLNE PLOČE I ZASLONA




Stupni ventilator

SFN 5040BL

HRV

SASTAVLJANJE VENTILATORA


Gurnite stup ventilatora kroz otvor na četvrtastoj osnovi. Stavite maticu na stup ventilatora i pričvrstite u smjeru kazaljke na satu. Matica mora biti snažno pričvršćena da ventilator ne padne tijekom funkcioniranja.



PRIJE PRVE UPORABE

- Izvadite uređaj i sve njegove dodatne dijelove iz ambalaže.
- Sastavite ventilator prema uputama iz poglavlja Sastavljanje ventilatora.
- Izvucite pretnac za baterije iz daljinskog upravljača. Stavite unutra jednu bateriju 3V tip CR2032 prema polaritetu koji je označen na donjoj strani daljinskog upravljača. Vratite pretnac za baterije u daljinski upravljač.

Napomena: Ne stavljajte baterije u daljinski upravljač ako uređaj neće biti korišten dulje vrijeme.




- Uključite ventilator u utičnicu. Povezanost s električnom mrežom se potvrđuje zvučnim signalom.

HRV-7

FUNKCIONIRANJE VENTILATORA


1. Uključivanje i podešavanje brzine ventilatora

- 1.1 Za uključivanje ventilatora dodirnite ON/SPEED senzor. Na zaslonu će se pokazati simbol  i ostati upaljen dok ventilator radi.
- 1.2 Pri prvom uključivanju ventilator će raditi niskom brzinom i bit će podešen način NORMAL. Sva će tri ventilatora raditi. Automatsko njihanje će biti isključeno i automatsko isključivanje timera neće biti podešeno.
- 1.3 Kad uređaj sljedeći put bude uključen ponovit će posljednja podešenja. To se ne odnosi na automatsko isključivanje timera i način SLEEP.
- 1.4 Kad ventilator radi koristite senzor ON/SPEED za kontrolu brzine ventilatora na tri razine: LOW→MID→HI. Odgovarajuća informacija će se pojaviti na zaslonu.

2. Odabir načina funkcioniranja

- 2.1 Senzor MODE se koristi za način funkcioniranja odabirom NORMAL→NATURAL→SLEEP.
- 2.2 Ako izaberete način NORMAL, NATURAL ni SLEEP se neće pojaviti na zaslonu. Brzina ventilatora je konstantna. Napomena: U načinu NORMAL moguće je mijenjati podešavanje brzine ventilatora u bilo kojem trenutku, vidi poglavlje Uključivanje i podešavanje brzine ventilatora.
- 2.3 Ako je podešen način NATURAL na zaslonu će se pojaviti NATURAL. Brzina ventilatora se kontrolira automatski. Visoka, srednja i niska brzina će se izmjenjivati u kratkim vremenskim razmacima.
- 2.3 Ako je podešen način SLEEP, na zaslonu će pojaviti SLEEP. Brzina ventilatora se kontrolira automatski. U kratkim vremenskim razmacima izmjenjivat će se visoka, srednja i niska brzina. Nakon 30 minuta funkcioniranja brzina će biti smanjena pa će se srednja, niska brzina i isključenje izmjenjivati. Nakon sljedećih 30 minuta brzina ventilatora će opet biti smanjena pa će se niska i niža brzina i isključenje izmjenjivati.




3. Podešavanje automatskog njihanja

- 3.1 Za uključivanje automatskog njihanja dodirnite SWING senzor. Ako je funkcija automatskog njihanja aktivna, simbol  će se pokazati na zaslonu i tijelo ventilatora će se njihati u rasponu od 90°. Ako dotaknete senzor SWING još jednom, njihanje ventilatora će se isključiti.
- 3.2 Senzor SWING se također koristi za podešavanje željenog smjera ventilatora a da ne morate rukom pomicati uređaj. Koristite SWING senzor kako biste aktivirali funkciju automatskog njihanja. Pričekajte dok se ventilator ne okrene u željenom pravcu i tada isključite funkciju njihanja. Ne podešavajte smjer zračne struje nasilno okrećući tijelo ventilatora u odnosu na osnovu uređaja. Ako vam smjer zračne struje ne odgovara, primite ventilator za držač i okrenite cijelu napravu, uključujući i osnovu, u željenom smjeru. Pripazite da se ne kabel ne zaplete.

4. Podešavanje automatskog isključivanja timera

Senzor TIMER se koristi za podešavanje isključivanja timera u razmaku od 0,5 do 7,5 sati. Svaki put kad se dodirne senzor TIMER vrijeme automatskog isključivanja se poveća za 0,5 sati. Odabrano podešavanje će se pokazati na zaslonu. Svakih 30 minuta se na zaslonu ažurira preostalo vrijeme. Nakon što je nastupilo odabrano vrijeme ventilator će se automatski isključiti.

5. Kontroliranje zasebnih ventilatora

- 5.1 Koristite senzor SHIFT da prebacite kontrolnu ploču na način za uključivanje i isključivanje zasebnih ventilatora. Ako dodirnete senzor SHIFT postavke FAN, FAN2 i FAN3 će početi svjetlucati na zaslonu ili samo neke od njih ovisno o tome koji ventilator u tom trenutku funkcionira.
- 5.2 Koristite senzor  MODE/1 za uključivanje i isključivanje ventilatora 1. Odgovarajuća informacija će se pojaviti ili isključiti na zaslonu.
SWING/2  i TIMER/3  senzori se koriste za kontrolu ventilatora 2 i 3.
- 5.3 Dodirnite senzor SHIFT i ne odabirite ništa 5 sekundi i kontrolni zaslon će se automatski vratiti u izvorni način.
- 5.4 Ako isključite sva tri ventilatora uređaj će se isključiti.

6. Isključivanje

Senzor osjetljiv na dodir OFF koristi se za isključivanje uređaja. Nakon što se isključi, uređaj će biti u stanju pripravljenosti i može se uključiti u bilo kojem trenutku pritiskom na senzor ON/SPEED.

7. Korištenje daljinskog upravljača

Funkcije tipki daljinskog upravljača jednake su onima senzora osjetljivih na dodir na kontrolnoj ploči. Ako želite koristiti daljinski upravljač usmjerite ga okvirno na razinu kontrolne ploče. Doseg signala daljinskog upravljača je 6 m. Napomena: Ako postoje prepreke između daljinskog upravljača i kontrolne ploče signal se možda neće moći prenijeti.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja isključite ventilator i izvucite kabel iz utičnice.
- Prebrišite površinu ventilatora koristeći čistu i suhu krpu. Za čišćenje ne koristite abrazivna sredstva, benzin i druga otapala.
- Ako nećete koristiti ventilator za dulje vrijeme, spremite ga na suho i čisto mjesto ili ga rastavite i vratite u kutiju.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nominalni napon	220–240 V
Nominalna frekvencija.....	50 Hz
Proračunska snaga	90 W
Sigurnosni razred (za zaštitu od električnog udara)	II
Razina buke	50 dB(A)

Imenik tehničkih termina

Sigurnosni razred za zaštitu od električnog udara:

Razred II - Zaštita od električnog udara je osigurana dvostrukom ili izolacijom za visoka opterećenja.

Zadržavamo pravo da promijenimo tekst i tehničke specifikacije.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagališta otpada.

ODLAGANJE RABLJENIH BATERIJA

Baterije sadrže sastojke koji mogu naškoditi okolišu i stoga ne spadaju u standardni kućni otpad. Odnosite baterije na odgovarajuće mjesto gdje će se osigurati njihovo ekološko odlaganje. Informaciju o najbližem mjestu sakupljanja možete dobiti od vaše mjesne uprave ili prodavača.



Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije bacati u kućni otpad. Stoga proizvod odložite na reciklažno dvorište namijenjeno prikupljanju električnoga i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti-ti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo napravnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ukoliko želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite kod prodavača ili dobavljača robe.

Odlaganje u zemljama izvan Europske unije

Za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja ovog proizvoda obratite se mjesnoj upravi ili prodavaču.

Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.



Izmjene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama mogu se dogoditi bez prijevremene obavijesti te zadržavamo pravo na te izmjene.